

TechniSat®

Bedienungsanleitung für 100 Hertz TV-Geräte



KinoLine • Colani-TV • MonitorLine • Classic Line

Made in Germany

TechniSat

Fernbedienung



Achtung!

**Bei Erstinbetriebnahme der Fernbedienung
oder nach Batteriewechsel die Taste TV
rechts unten drücken!**

Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zu einem modernen, nach dem neuesten Stand der Technik konzipierten Fernsehgerät von **TechniSat**.

Der Produktionsstandort Staßfurt in Sachsen-Anhalt, seit Jahrzehnten Inbegriff für Qualitätsprodukte der Rundfunk- und Fernsehtechnik, garantiert Ihnen auch heute Qualität **Made in Germany**.

Ein Vertrieb unserer Produkte durch qualifizierte **TechniSat**-Fachhändler garantiert Ihnen fachliche Beratung und qualifizierten Service. Wenden Sie sich mit Ihren Fragen und eventuellen Problemen vertrauensvoll an Ihren Fachhändler vor Ort.

Für den sofortigen Gebrauch des Fernsehgerätes benutzen Sie das Kapitel **Tägliche Bedienung** auf den Seiten 4 bis 7.

Die **Erstinbetriebnahme** (autom. Sendersuche) auf Seite 3 ist nur notwendig, wenn Sie Ihr TV-Gerät ohne Hilfe des Fachhändlers selbst an einer Antenne installieren wollen. Auf dem Bildschirm erscheinen dann beim ersten Netzeinschalten entsprechende Hinweise. Falls Sie später einmal Veränderungen der Bild-, Ton- oder Programmeigenschaften wünschen, können Sie diese mit Hilfe des Kapitels **Einstellungen** vornehmen.

Lesen Sie zuerst jedoch die Hinweise zum **Gebrauch** und zur **Sicherheit** auf Seite 2 aufmerksam durch, damit Sie eine lange Zeit ohne Störungen fernsehen können.

Inhalt

	Seite		Seite
Inhaltsverzeichnis	1	Sendereinstellungen	10
Gebrauch und Sicherheit	2	Sender manuell einstellen	10
Fernbedienung / Batteriewechsel	3	Programmierung für terr. bzw. Kabelsender	10
Erstinbetriebnahme	3	Programmierung für Satellitensender	11
Bedienelemente am Gerät	4	TTS-Sendersuchlauf durchführen	14
Tägliche Bedienung	5	Reihenfolge ändern	14
Ein- und Ausschalten	5	SAT-Außenanlage	16
Lautstärke ändern	5	Satellit einstellen	16
Senderwahl	5	LNB Speisung / DiSEqC	17
Tips anzeigen	5	Bediensprache	17
Tonwiedergabe wählen	6	AV-Konfiguration	18
Uhrzeit, Datum und Infos anzeigen	6	Anschluß von AV-Geräten	18
Ton aus	6	Aktivierung der AV/VGA-Eingänge	18
Standbild	6	Anschluß eines Videorekorders (VHS/Video 8)	18
Zoom	6	Überspielen (kopieren) mit zwei Videorekordern	18
Radiomode	6	Wiedergabe vom Camcorder	19
Kindersicherung	6	Überspielen vom Camcorder auf den Videorecorder	19
Videotext	7	Wiedergabe vom SVHS / Hi8-Videorekorder	19
Einstellungen	8	Anschl. eines Videorek. an die Antennenbuchse	19
Bildeinstellungen	8	Anschluß eines Dekoders und Aufnehmen	
Kontrast	8	verschlüsselter Programme	19
Helligkeit	8	Anschluß eines Gerätes mit RGB-Ausgang	19
Farbe	8	Front-Audioeingang / Autostart	20
Bildschärfe	8	Timer / Uhrzeit	21
Formatanpassung	8	Uhrzeit	21
Details	6	Programmtimer	21
Rauschunterdrückung	8	Sleeptimer	22
Toneinstellungen	9	Kopfhöreranschluß	22
Lautstärke	9	Anschluß einer HiFi-Anlage	22
Höhen	9	VGA / Computeranschluß	23
Tiefen	9	ADR (ASTRA DIGITAL RADIO)	24
Mono/Stereo/Dual	8	Tabelle der Audiotypen	25
Balance	9	Fremdwortverzeichnis	26
Raumklang	9	Sachwortverzeichnis	27
Kopfhörer Mono/Stereo/Dual	9	Selbthilfe	27
Kopfhörerlautstärke	9	Technische Daten	28

Gebrauch und Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ➔ Anschluß an Netzspannung 230V/ 50Hz
- ➔ Das TV-Gerät ist nur für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.
- ➔ Das Gerät ist ausschließlich zum Anschluß von Audio- und Videogeräten, Antennenanlagen und Computern geeignet, die der DIN-Norm entsprechen und eine CE-Kennzeichnung besitzen.
- ➔ Der Gebrauch ist im privaten und gewerblichen Bereich in trockenen Räumen und unter Beaufsichtigung gestattet.
- ➔ Jegliche andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Herstellererklärung:

Das TV-Gerät erfüllt die Forderungen der Röntgenverordnung (RöV) vom 08.01.1987, der EU-Richtlinie 73/23/EEC

(Niederspannungsrichtlinie) - EN 60065
der EU-Richtlinie 89/336/EEC (EMV-Richtlinie)
- EN 55013, EN 55020, EN 60555-2
und besitzt die CE-Kennzeichnung.

Entsorgungshinweise:

Leere Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gelangen. Sie werden vom Fachhandel zurückgenommen oder sind als Sondermüll zu entsorgen.

Sollte das TV-Gerät nach vielen Jahren einmal entsorgt werden müssen, nimmt es der Fachhändler zur fachgerechten Entsorgung zurück.

TechniSat übergibt schon heute beim Kauf eines Neugerätes einen Entsorgungsgutschein für ein Altgerät.

Pflege und Reinigung:

Das Colani-Gehäuse mit einem nur wenig feuchten, weichen Tuch abwischen.

Das Classic Line-Gehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch säubern.


Keine Sprühreiniger oder aggressive chemische Reinigungsmittel für das Gehäuse verwenden, damit die hochwertige Oberfläche nicht beschädigt wird.

Den Bildschirm im ausgeschalteten Zustand des Gerätes mit einem trockenen oder nur etwas feuchten Tuch säubern.







Hinweise zur Sicherheit:

- ➔ Bei Mißachtung der folgenden Sicherheitsvorschriften übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- ➔ **Öffnen Sie niemals das Gerät!**
Das Berühren Hochspannung führender Teile ist lebensgefährlich.
- ➔ Ein eventueller Eingriff darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden.
- ➔ Das TV-Gerät nach Anlieferung oder Transport bei Kälte nicht sofort anschalten, Temperatúrausgleich abwarten.
- ➔ Das TV-Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser geschützt aufstellen. Ist Wasser in das Gerät gelangt, sofort den Netzstecker herausziehen und den Service anrufen.
- ➔ Das TV-Gerät nicht in enge Regale oder Schränke stellen, 10 cm Belüftungsabstand zum Gerät einhalten.
- ➔ Keine Heizquellen in der Nähe des TV-Gerätes betreiben, die das Gerät zusätzlich erwärmen.
- ➔ Das TV-Gerät keiner zu starken Sonneneinstrahlung aussetzen und die Lüftungsschlitze niemals abdecken. Die Kühlung des Gerätes wird dadurch beeinträchtigt.
- ➔ Bei Gewitter Netz- **und** Antennenstecker ziehen. Überspannung kann das Gerät beschädigen.
- ➔ Keine Gegenstände durch die Lüftungsschlitze stecken.
- ➔ Bei auffälligem Gerätedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung sofort den Netzstecker herausziehen und den Service verständigen.
- ➔ Bei längerer Abwesenheit sollte das TV-Gerät ausgeschaltet werden. Damit verlängert sich die Lebensdauer der Bildröhre und Energie wird gespart.
- ➔ Bei Stromausfall sollte das TV-Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet werden.
- ➔ Wenn das Gerät mit der Fernbedienung in Bereitschaft geschaltet wird, verbraucht es nur eine Leistung von 1Watt.

Fernbedienung / Batteriewechsel

- ➔ Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite der Fernbedienung durch leichten Druck an der markierten Stelle öffnen
- ➔ Mitgelieferte Batterien unter Beachtung der richtigen Polung (Kennzeichnung im Batteriefach sichtbar) einlegen
- ➔ Batteriefach wieder schließen
- ➔ Taste  drücken, um auf die TV-Bedienebene umzuschalten. Sollte dies vergessen werden, reagiert das Fernsehgerät auf keinen Tastendruck

ACHTUNG !




- ➔ Nach jedem Batteriewechsel muß erneut die Taste  gedrückt werden, um den Bediencode für das TV-Gerät einzustellen!
- ➔ Aufgrund entladener Batterien kann es nach längerer Betriebszeit zu Fehlfunktionen der Fernbedienung kommen.
- ➔ Es wird empfohlen, verbrauchte Batterien durch Alkaline-Batterien vom Typ „Micro AAA/ R3“ zu ersetzen.
- ➔ Verbrauchte Batterien in einer Sammelstelle oder bei Ihrem Fachhändler abgeben (Sondermüll).
- ➔ Mit der Fernbedienung können das Fernsehgerät, ein Videorecorder und zwei Satellitenempfänger bedient werden, wenn diese bestimmte Adressen des sogenannten „RC 5-Code“ verwenden (z.B. Digital-Satellitenempfänger von TechniSat).
- ➔ Die Tasten , ,  und  gestatten beim Videorecorder die Funktionen „Rücklauf“, „Stopp“, „Wiedergabe“ und „Vorlauf“.
- ➔ Die Taste  auf der Fernbedienung ist ohne Bedeutung.




Alle mit * gekennzeichneten Funktionen und Eigenschaften sind Ausstattungvarianten und nicht bei allen Gerätetypen verfügbar.

Erstinbetriebnahme

Das TV-Gerät wurde vom Werk aus für eine menügeführte Erstinbetriebnahme (Senderprogrammierung) vorbereitet. Alle Sender werden gesucht, in einer sinnvollen Reihenfolge sortiert und gespeichert. Folgende Bedienschritte sind durchzuführen:

- ➔ Antennenkabel in die Antennenbuchse an der Rückseite des TV-Gerätes stecken.
 - ➔ * F-Stecker des Antennenkabels mit der F-Buchse am Gerät verbinden (nur bei SAT- Modul).
 - ➔ Netzstecker in die Netzsteckdose stecken.
 - ➔ Das Fernsehgerät mit dem Netzschalter am Gerät einschalten.
- Die Netzkontrollanzeige leuchtet grün.
Nach kurzer Zeit erscheint auf dem Bildschirm ein Menü zur Auswahl der **Bediensprache**.

- ➔ Mit den Fernbedienungstasten   die Bediensprache (z.B. Deutsch) markieren und mit  einstellen
Es erscheint das Menü **Land**.

- ➔ Mit den Fernbedienungstasten   das Land (z.B. DEUTSCHLAND) markieren und mit der Taste  den TTS-Start auslösen




Der **automatische Sendersuchlauf** (TTS) beginnt.
Die gefundenen Sender werden in einer Liste angezeigt.

** Ist das Fernsehgerät mit einem **SAT- Modul** ausgerüstet, werden nach dem Sendersuchlauf die SAT-Sender laut der beiliegenden Senderliste an die gefundenen terrestrischen oder Kabelsender angefügt.*

** Ist das Fernsehgerät mit einem **ADR-Modul** ausgerüstet, werden die vorprogrammierten ADR-Sender oberhalb Programmplatz 351 angeordnet (erster ADR-Senderplatz = 351 plus Anzahl der terr. bzw. Kabelsender).*

Alle Sender sind gefunden.

Es erscheint das Menü **Reihenfolge ändern**.

- ➔ Drücken der Taste  schaltet das Menü ab
- ➔ Drücken der Taste  schaltet das TV-Gerät in den Bereitschaftszustand
- ➔ Drücken der Taste  schaltet das TV-Gerät ein
Dieses Einschalten bewirkt das Stellen der internen Uhr des TV-Gerätes durch die Videotextuhr des Senders vom Programmplatz 1.

Die Erstinbetriebnahme ist beendet.


Bedienelemente

Durch Druck auf die markierte Stelle kann die Abdeckklappe geöffnet werden.


Front-Bedienung „Classic Line“




Front-Bedienung „Colani Line“



Front-Bedienung „KinoLine 82-5008“



Front-Bedienung „MonitorLine 72-5007“




- P-, P+ - Tasten zur Senderumschaltung
- L-, L+ - Tasten zur Lautstärkeeinstellung
- VIDEO(V) - Cinchbuchse (Eingang VHS/Video 8)
- AUDIO(A) - Cinchbuchsen (Eingang Stereoton)
- Y / C - Hosidenbuchse (Eingang SVHS/Hi8)
- PHONES - Kopfhörerbuchse ()
- F - Funktionstaste
- , + - Einstelltasten

Buchsen an der Rückwand

*Antennenbuchse für Satellitenantenne

Antennenbuchse für terrestrische Antenne oder Kabelanlage



Cinch-Buchsen
Audio out
für HiFi-Anlage

SCART1



SCART2

Ein- und Ausschalten des TV-Gerätes




Einschalten mit der Netztaste am Gerät

- ➔ Zum Einschalten die **Netztaste** an der Front des TV-Gerätes drücken.

Einschalten aus dem Bereitschaftszustand

- ➔ TV-Gerät mit den Tasten ,  oder den Zifferntasten 0 bis 9 der Fernbedienung
 - oder**
 - ➔ den beiden linken Tasten **P+** oder **P-** hinter der Abdeck-Klappe am TV- Gerät (Colani- und Classic Line) bzw. der Taste **F** (KinoLine und MonitorLine) einschalten.
- Die Betriebsanzeige wechselt von rot auf grün.

Ausschalten des Gerätes

- ➔ TV- Gerät mit der **Netztaste** am Gerät oder der Taste  der Fernbedienung ausschalten.
- Wurde das Fernsehgerät mit der Taste  ausgeschaltet, geht es in den Bereitschaftszustand (Stand-by) und kann mit der Taste  wieder eingeschaltet werden.*
- Im stromsparenden „Öko-Stand-by-Betrieb“ ist der Energieverbrauch äußerst gering (1W).*

Hinweis:



Das Gerät merkt sich den letzten Schaltzustand „EIN“ oder „AUS“, der mit der Fernbedienung eingegeben wurde.

Wurde das Gerät während des Betriebszustandes mit dem Netzschalter ausgeschaltet, schaltet es bei Betätigung des Netzschalters wieder direkt in den Betriebszustand und nicht in Bereitschaft.


Bei Stromausfall ist deshalb mit dem Netzschalter auszuschalten, damit sich das Gerät nicht ungewollt einschalten kann.

Lautstärke ändern

Mit der Fernbedienung



- ➔ Drücken der Tasten   ändert die Lautstärke der eingebauten Lautsprecher
- Auf dem Bildschirm wird ein Balken mit der aktuellen Lautstärke abgebildet.*

Mit den Bedientasten am Gerät

- ➔ Mit beiden rechten Tasten **P-**  **P+** oder den Tasten - bzw. + Lautstärke ändern

Senderwahl

Senderdirektwahl mit den Zifferntasten

- ➔ Drücken der Tasten   wählt einen neuen Sender
- Zusätzlich erscheint die Anzeige des Programmplatzes, des Senderlogos und dem Status der Tonwiedergabe.




1 KABEL1

Der Status der Tonwiedergabe kann einer der folgenden sein:



mono  stereo  dual 

- ➔ Durch Eingabe einer Ziffer bzw. Ziffernfolge innerhalb 3 Sekunden wird ein neuer Sender direkt gewählt

Senderwahl über die Senderliste

- ➔ Drücken der Taste  ruft die Senderliste auf
- ➔ Mit den Tasten   einen neuen Sender wählen und die

Auswahl mit  bestätigen


Tip: Zum schnellen Wählen der Sender über die Tasten   in Blöcken von 19 Sendern weiterschalten.




Mit den Bedientasten am TV-Gerät

- ➔ Mit den beiden linken Tasten einen neuen Sender wählen (Colani Line, Classic Line)
 - oder**
 - ➔ Funktionstaste F einmal drücken
- Mit den Tasten - bzw. + die Sender weiterschalten (KinoLine und MonitorLine)

Wechsel-Taste zum letzten Sender / AV-Platz


- ➔ Drücken der Wechsel-Taste  schaltet auf den zuletzt gewählten Sender oder AV-Platz
- Bei jeder Senderumschaltung werden für kurze Zeit Programmplatz, Sendername und Status der Tonwiedergabe eingeblendet.*

Tipps anzeigen


- ➔ Drücken der gelben Taste  blendet eine Hilfetafel ein oder aus

Tägliche Bedienung



Tonwiedergabe wählen

- ➔ Drücken der Taste  wählt den Status der Tonwiedergabe



Mono/Stereo/Dual STEREO

- ➔ Wird eine Sendung in mono empfangen, hat die Taste  keine Funktion




Tonwiedergabe bei terr. oder Kabelsendern:

- ➔ Bei Stereosendungen wird mit  zwischen STEREO und MONO umgeschaltet
- ➔ Bei Sendungen in Zweikanalton wird mit  zwischen DUAL A und DUAL B umgeschaltet

Tonwiedergabe bei Satellitenempfang:

- ➔ Bei Stereosendungen wird mit  zwischen STEREO, LINKS und RECHTS umgeschaltet
- ➔ Bei Zweikanaltonsendungen wird mit  zwischen STEREO, MONO A und MONO B umgeschaltet






Uhrzeit, Datum und Infos anzeigen

- ➔ Drücken der blauen Taste  blendet Datum und Uhrzeit, Programmplatz und Senderlogo und Status der Tonwiedergabe auf dem Bildschirm ein.
- ➔ Wenn die Taste  vor Abschalten des Datums ein zweites Mal gedrückt wird, blenden sich diese Infos aus und es wird die Seite 333 des Videotextes angezeigt (das ist bei einigen deutschen Sendern eine Information über das gerade laufende Programm)
- ➔ Das dritte Drücken der Taste  blendet die Anzeige wieder aus.


Standbild


- ➔ Drücken der Taste  hält das Fernsehbild an oder gibt die laufende Sendung wieder frei


Ton aus (Mute)

- ➔ Drücken der Taste  schaltet den Ton aus.
Ein Lautsprechersymbol erscheint auf dem Bildschirm. 
- ➔ Drücken der Tasten   bzw. der Taste  schaltet den Ton wieder ein
Das Lautsprechersymbol erlischt.

* Zoom (nur bei 16:9-Geräten möglich)



- ➔ Drücken der grünen Taste  vergrößert das gesendete Bild um 33%
- ➔ Ein zweites Drücken verschiebt das vergrößerte Bild nach oben, so dass Untertitel lesbar sind, wenn ein gezoomtes 4:3-Bild dargestellt wird
- ➔ Das dritte Drücken stellt wieder den Ausgangszustand her

Bei einigen 16:9-Sendungen (z.B. PALplus), wertet das TV-Gerät eine mitgesendete Kenninformation aus und stellt das Bild automatisch bildschirmfüllend dar (Zoomautomatik). Wird eine 4:3-Sendung gezoomt, sind die oberen und unteren Bildanteile nicht sichtbar. Soll das gesamte Bild sichtbar sein, kann mit der Taste  eine Anpassung des Bildes an den Bildschirm erreicht werden.

- ➔ Drücken der Taste  vergrößert die Bildbreite ohne Änderung der Bildhöhe
Dieser Zustand bleibt auch nach Senderwechsel erhalten, solange nicht auf eine 16:9-Sendung mit Kenninformation umgeschaltet wird.

*Radiobetrieb (Radiomode) einschalten



Wenn das TV-Gerät mit einem internen Satelliten-Modul ausgestattet ist, sind auf mehreren Programmplätzen SAT-Radiosender gespeichert (s. Liste der SAT-Senderprogrammierung).

- ➔ Drücken der Taste  schaltet den Radiomode ein und die Bildröhre wird dunkel
- ➔ Erneutes Drücken der Taste  schaltet den Radiomode wieder aus
Die Bildröhre wird nach kurzer Zeit wieder hell.


Kindersicherung

Das TV-Gerät lässt sich gegen unbefugtes Benutzen sperren. Im gesperrten Zustand ist ein Einschalten ohne Fernbedienung nicht möglich.

Kindersicherung einschalten

- ➔ Taste  solange drücken, bis auf dem Bildschirm der Hinweis „Kindersicherung aktiviert“ erscheint
- ➔ Mit der Taste  das TV-Gerät ausschalten
- ➔ TV-Gerät mit der Netztaste ausschalten
- ➔ Fernbedienung unzugänglich aufbewahren
Das TV-Gerät lässt sich nur mit der Fernbedienung einschalten.

Kindersicherung ausschalten:

- ➔ Mit der Taste  das TV-Gerät einschalten
- ➔ TV-Gerät mit der Netztaste ausschalten
Die Kindersicherung ist ausgeschaltet.

Videotext

Videotext einschalten

- ➔ Drücken der Taste  ruft Videotext auf.

Hat der Sender Videotext, erscheint die Videotext-seite 100 (Übersicht).

Alle anderen Seiten sind im ungünstigsten Fall nach ca. 30 Sekunden eingelesen. Diese Zeit brauchen die Sender, um alle Seiten zu senden. Da das Fernsehgerät einen sehr großen Seiten-speicher hat (512Seiten), können sehr viele der gesendeten Seiten eingelesen und danach ohne Wartezeit aufgerufen werden.

Seitenwahl durch Zifferneingabe





- ➔ Mit den **Tasten 0 bis 9** die Seitenzahl dreistellig eingeben

Die gewünschte Videotextseite wird angewählt und die Seitenzahl links oben angezeigt.

Seitenwahl bei TOP-Videotext


Von den meisten deutschen Fernsehsendern wird Videotext als TOP-Text gesendet. Bei diesem Verfahren werden alle Textseiten thematisch in Gruppen und Blöcke geordnet, wodurch der Videotext übersichtlicher wird.

Die Anwahl der Seiten kann auf einfacher Weise durch vier farbige Tasten erfolgen:

- ➔ **Rote Taste**  blättert eine Seite rückwärts
- ➔ **Grüne Taste**  blättert eine Seite vorwärts
- ➔ **Gelbe Taste**  wählt die Videotext-Gruppe, die in der untersten Zeile im gelben Kasten steht
- ➔ **Blaue Taste**  wählt den Videotext-Block,


der in der untersten Zeile im blauen Kasten steht. Die Inhalte der Gruppen und Blöcke werden unten im Bild durch vier farbige Textblöcke angezeigt, deren Farben den farbigen Tasten zugeordnet sind:

Beispiel:





Unterseiten

Besteht eine Seite aus mehreren Unterseiten, können diese in den Unterseitenspeicher eingelesen werden. Videotextseiten mit Unterseiten erkennt man an zwei durch einen Schrägstrich getrennte Zahlen im Videotextbild (aktuell gesendete Seite / Anzahl der Unterseiten).


- ➔ Drücken der Taste  aktiviert den Unterseitenspeicher und die Unterseiten werden eingelesen. In der links im Bild angeordneten Unterseitenleiste wird die aktuell gesendete Unterseite gelb unterlegt. Alle danach eingelesenen Unterseiten werden weiß unterlegt und sind abrufbar.



- ➔ Drücken der Taste  zeigt sofort die gewählte Unterseite an


- ➔ Durch Drücken der Taste  wird der Unterseitenmodus verlassen, alle Unterseiten werden gelöscht und man kehrt zur normalen Videotextbedienung zurück

Videotext-Zusatzfunktionen




- ➔ Drücken der Taste  schaltet die farbigen Tasten in eine zweite Videotext-Bedienebene um, die vier Zusatzfunktionen ermöglicht




1. Blättern von Unterseiten anhalten

- ➔ Drücken der roten Taste  stoppt das Weiterblättern von Unterseiten (**STOP** in der Kopfzeile)
- ➔ Erneutes Drücken der roten Taste  gibt das Weiterblättern wieder frei


2. Textseiten vergrößern

- ➔ Drücken der grünen Taste  vergrößert die obere Hälfte der Videotextseite
- ➔ Erneutes Drücken der grünen Taste  vergrößert die untere Hälfte der Videotextseite
- ➔ Drittes Drücken der grünen Taste  zeigt die Videotextseite wieder in Normalgröße


3. Verdeckte Informationen anzeigen

- ➔ Drücken der gelben Taste  macht verdeckte Informationen (z.B. Rätsellösungen, VPS-Zeiten) sichtbar oder wieder unsichtbar

4. TV- Bild einblenden ohne Videotext zu verlassen

- ➔ Drücken der blauen Taste  blendet das TV-Bild ein oder wieder aus


Helligkeit im Videotextbild ändern

- ➔ Zweimaliges Drücken der Taste  hinterlegt das Symbol für die Videotext-Helligkeit blau



- ➔ Drücken der Tasten   verändert die Helligkeit des Videotextbildes und speichert die Einstellung.

Videotext ausschalten









- ➔ Durch Drücken der Taste  wird der Videotext verlassen.


Einstellungen

Mit Hilfe von Bildschirmmenüs lassen sich viele Einstellungen vornehmen und dauerhaft verändern (speichern).







Die Menüs sind so angeordnet, daß man - ausgehend von einem Hauptmenü - über Untermenüs zu den gewünschten Einstellungen kommt. Diese lassen sich dann nach Belieben verändern und speichern.

Allgemeine Vorgehensweise:

- ➔ Mit der Taste  Hauptmenü aufrufen
- ➔ Mit den Tasten     den gewünschten Menüpunkt markieren
- ➔ Mit der Taste  einen markierten Menüpunkt anwählen oder Einstellung speichern
- ➔ Mit der Taste  zum vorherigen Menü zurück
- ➔ Mit der Taste  die Hilfetafel aufrufen/abschalten




Tip: Mit der Taste  werden auch alle Einstellungen (Menüpunkte) eines Untermenüs gleichzeitig gespeichert

Bildeinstellungen








- ➔ Drücken der Taste  ruft das **Hauptmenü** auf
- ➔ Mit den Tasten     den Menüpunkt **Bildeinstellungen** markieren und mit  anwählen










Kontrast

- ➔ Mit den Tasten   den **Kontrast** einstellen und mit  speichern








Helligkeit

- ➔ Mit den Tasten     den Menüpunkt **Helligkeit** markieren
- ➔ Helligkeit mit den Tasten   einstellen und mit  speichern







Farbe

- ➔ Mit den Tasten     den Menüpunkt **Farbe** markieren
- ➔ Farbe mit den Tasten   einstellen und mit  speichern

Bildschärfe








- ➔ Mit den Tasten     den Menüpunkt **Bildschärfe** markieren
- ➔ Bildschärfe mit den Tasten   **MINIMAL**, **NORMAL** oder **MAXIMAL** einstellen und mit  speichern

Formatanpassung








- ➔ Mit den Tasten     den Menüpunkt **Formatanpassung** markieren
- ➔ Format **4:3** oder **16:9** mit den Tasten   einstellen

Die Änderung des Formates auf 16:9 ist nur bei solchen 16:9-Signalquellen (z.B. DVD-Player, PALplus-Dekoder, 16:9-Camcorder) notwendig, die keine Schaltspannung abgeben.

Details

- ➔ Mit den Tasten     den Menüpunkt **Details** (Schärfe in dunklen Bildstellen) markieren
- ➔ Details mit den Tasten   auf **EIN** oder **AUS** stellen und mit  speichern
Nur bei rauschfreien Antennensignalen sollten Details auf **EIN** stehen.





Rauschunterdrückung

- ➔ Mit den Tasten     den Menüpunkt **Rauschunterdrückung** markieren
- ➔ Rauschunterdrückung mit den Tasten   auf **AUS**, **MITTEL** oder **STARK** stellen und mit  speichern

- ➔ Mit der Taste  zum Fernsehbild oder mit der Taste  zum **Hauptmenü**




Toneinstellungen

In diesem Menü gibt es Möglichkeiten, die Tonwiedergabe den individuellen Hörgewohnheiten anzupassen und diese Einstellung abzuspeichern.

- ➔ Drücken der Taste  ruft das Hauptmenü auf
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Toneinstellungen** markieren und mit  anwählen








Lautstärke

- ➔ Lautstärke mit den Tasten   einstellen und mit  speichern



Höhen

- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Höhen** markieren
- ➔ Höhen mit den Tasten   einstellen und mit  speichern






Tiefen

- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Tiefen** markieren
- ➔ Tiefen mit den Tasten   einstellen und mit  speichern

Mono/ Stereo/ Dual





- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Mono / Stereo / Dual** markieren
- ➔ Die gewählte Ausgabeform mit den Tasten   einstellen (ist nicht abspeicherbar)
*Die Umschaltung funktioniert nur, wenn eine Sendung in Stereo oder in Zweikanalton gesendet wird.
 Eine Umschaltung auf „Mono“ ist vorteilhaft, wenn z.B. eine Videokamera angeschlossen wird, die nur einen Tonkanal besitzt.
 Wenn nicht auf „Mono“ umgeschaltet wird, kommt der Ton nur aus einem Lautsprecher.*

Balance

- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Balance** markieren
- ➔ Mit den Tasten   die Lautstärkeunterschiede zwischen dem linken und rechten Lautsprecher ausgleichen und mit  speichern






Raumklang

Die Aktivierung des Raumklanges verändert die räumliche Tonwiedergabe.

- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Raumklang** markieren
- ➔ Raumklang mit den Tasten   ein- oder ausschalten und mit  speichern (optional)





AVL

AVL „**EIN**“ begrenzt große Lautstärkeschwankungen des Tones (z.B. bei lauten Werbesendungen)

- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **AVL** markieren
- ➔ AVL mit den Tasten   ein- oder ausschalten und mit  speichern

Kopfhörer Mono/ Stereo/ Dual

In diesem Menüpunkt kann z.B. bei Zweikanaltonsendungen die Tonausgabe an den Kopfhörer unabhängig vom Lautsprecherton eingestellt werden.

- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **KH Mono / Stereo / Dual** markieren
- ➔ Die gewählte Ausgabeform mit den Tasten   einstellen (ist nicht abspeicherbar)
Die Umschaltung funktioniert nur, wenn eine Sendung in „Stereo“ bzw. im „Zweikanalton“ gesendet wird.

Kopfhörerlautstärke

- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **KH Lautstärke** markieren
- ➔ KH Lautstärke mit den Tasten   einstellen und mit  speichern
- ➔ Mit der Taste  zum Fernsehbild oder mit der Taste  zum Hauptmenü

Einstellungen

Sendereinstellungen



Obwohl der automatische Suchlauf alle Sender eingestellt hat, gestattet das Menü **Programme**, Veränderungen der Senderliste vorzunehmen.


Das TV-Gerät bietet hierzu drei Möglichkeiten:


- Sender manuell einstellen
- TTS (Sendersuchlauf) erneut durchführen
- Reihenfolge der Sender ändern

Sender (manuell) einstellen



➔ Drücken der Taste  ruft das **Hauptmenü** auf


➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Programme**



markieren und mit  anwählen
Das Menü **Programme** erscheint.

➔ Mit der Taste  den Menüpunkt **Programme einstellen** anwählen
Es erscheint eine Auflistung der gespeicherten Sender



➔ Mit den Tasten   den zu ändernden Programm-

platz markieren und mit  anwählen

Tip: Mit den Tasten   kann die Liste in Blöcken zu zehn Sendern umgeschaltet werden. Es erscheint das Programmiermenü des ausgewählten Senders.



Dieses Programmiermenü enthält unterschiedliche Angaben, je nachdem, ob ein Satellitensender über den im TV-Gerät eingebauten SAT-Empfänger oder ein terrestrischer bzw. über Kabel empfangener Sender eingestellt ist.

Programmierung für terr. bzw. Kabelsender

Die nachfolgende Programmierschrittfolge ist für Sender zu verwenden, die von terrestrischen Antennen oder von einem Kabelnetz geliefert werden.

Quelle



Bei einem terrestrischen oder Kabelsender muß die Quelle **TER** eingestellt sein.


➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Quelle** markieren

➔ Mit den Tasten   **TER** einstellen und mit  speichern

Kanalart



➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Kanalart** markieren

➔ Den C- oder S-Kanal mit den Tasten  


einstellen und mit  speichern

Tip: Informationen zu der am Wohnort vorhandenen Kanalbelegung erhält man vom Betreiber der Kabelanlage.

Kanal

➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Kanal** markieren


➔ Den Kanal mit den Tasten   oder den

Zifferntasten 0-9 einstellen und mit  speichern

Feinabstimmung

➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Feinabst.** markieren

➔ Feinabstimmung mit den Tasten   auf besten

Bildeindruck einstellen und mit  speichern

Norm




In welcher Norm die empfangbaren ausländischen Sender arbeiten, erfährt man vom Fachhändler. Deutsche Sender senden in der Norm **B / G**.

D/K Osteuropa

I(I+) England






L(L') Frankreich

➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Norm** markieren

➔ Die Norm mit den Tasten   einstellen und mit  speichern




Name

In diesem Menüpunkt kann ein beliebiger Name (maximal 6 Zeichen) für einen Sender eingestellt werden.

- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Name** markieren
- und mit  bestätigen
- ➔ Die zu ändernde Stelle mit den Tasten  wählen
- ➔ Mit den Tasten  einen Buchstaben, ein Zeichen oder eine Ziffer wählen
- ➔ Die beiden letzten Schritte für jede Stelle wiederholen
- ➔ Name mit  sichern

Decoder EC1




Zum Empfang eines verschlüsselten Programms kann ein Decoder an die SCART1-Buchse angeschlossen werden. Folgende Einstellung ist dann notwendig:

- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Decoder EC1** markieren
- ➔ Decoder EC1 mit den Tasten  auf **EIN** stellen und mit  speichern

Bei unverschlüsselten Sendern muß **Decoder EC1** auf **AUS** stehen, wenn kein Dekoder angeschlossen ist.

VT-Sprache (Videotext-Sprache)

Die VT-Sprache wählt den Zeichenvorrat des Videotextes. Die werksseitige Einstellung ist **WEST**. Sollten bei ausländischen Sendern Zeichenfehler (z. B. fehlerhafte Buchstaben) auftreten, ist hiermit eine Korrektur möglich.

- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **VT - Sprache** markieren
- ➔ Mit den Tasten  die VT - Sprache **WEST**, **OST** oder **WEST+TR** wählen und mit  speichern

WEST	Westeuropa (einschl. D)
OST	Osteuropa
WEST+TR	Westeuropa + Türkei

Audiomodus

Zur Vermeidung einer gestörten Tonwiedergabe bei Stereosendungen infolge mangelhaft installierter Kabelanlagen oder bei schlechtem terrestrischen Empfang kann für die gestörten Sender eine monofone Tonwiedergabe gespeichert werden.

- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Audiomodus** markieren
- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Audio-**
modus auf **MONO** stellen und mit  speichern
- ➔ Mit der Taste  zum Fernsehbild oder mit der Taste  zum Menü **Programme** einstellen

Tip: Bei **AUTO** (Auslieferungszustand) wird die vom Sender vorgegebene Betriebsart (mono, stereo, Zweikanalton) automatisch eingestellt.



Programmierung für Satellitensender

Die nachfolgende Programmierschrift ist für Satellitensender zu benutzen, die über einen internen SAT-Modul empfangen werden. Voraussetzung ist, daß die Eigenschaften der SAT-Außenanlage mit den im Menüpunkt SAT-Außenanlage des Menüs Programme gespeicherten Angaben übereinstimmt.

Tip: In der beiliegenden Satellitensender-Programmierliste sind dazu Angaben enthalten.



- ➔ Drücken der Taste  ruft das **Hauptmenü** auf
- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Programme** markieren und mit der Taste  anwählen

Das Menü **Programme** erscheint.

- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Programme** einstellen markieren und mit der Taste  anwählen


Es erscheint eine Auflistung der gespeicherten Sender.

Tip: Mit den Tasten  kann die Liste in Blöcken zu zehn Sendern umgeschaltet werden.

- ➔ Mit den Tasten  den zu ändernden Programmplatz markieren und mit der Taste  anwählen

Einstellungen

Es erscheinen die nachfolgenden Programmiermenüs eines Senders mit den senderspezifischen Angaben.




Durch Weiterschalten mit den Tasten  kann dabei die zweite Menü-Tafel erreicht werden.



Alle Menüpunkte können, wie nachfolgend beschrieben, verändert und gespeichert werden.






Quelle

Bei einem Satellitensender muß die Quelle SAT eingestellt sein.

- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Quelle** markieren
- ➔ Mit den Tasten  **SAT** einstellen und mit  speichern




Name

In diesem Menüpunkt kann ein beliebiger Name (maximal 6 Zeichen) für einen Sender eingestelllt werden.

- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Name** markieren und mit  ändern bestätigen
- ➔ Die zu ändernde Stelle mit den Tasten  wählen
- ➔ Mit den Tasten  einen Buchstaben, ein Zeichen oder eine Ziffer wählen
- ➔ Die beiden letzten Schritte für jede Stelle wiederholen und zuletzt mit  sichern

Sat. (Satelliten wählen)

In diesem Menüpunkt wird der Satellit eingestellt, über den der entsprechende Sender zu empfangen ist.




- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Sat.** markieren
- ➔ Den gewünschten **Satelliten** mit den Tasten  einstellen und mit  speichern

Es steht eine große Anzahl Satelliten zur Auswahl. Die gebräuchlichsten sind:




-19° Astra LB -13° Eutelsat LB
-19° Astra HB -13° Eutelsat HB

(Umfangreiche aktuelle Senderlisten von Satelliten werden monatlich veröffentlicht (z.B. Die Multimedia Illustrierte „INFOSAT“).

Polarisation

- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Polarisation** markieren
- ➔ Die **Polarisation H** oder **V** mit den Tasten  einstellen und mit  speichern





Frequenz

- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Frequenz** markieren
- ➔ Die **Frequenz** mit den Tasten  oder den Zifferntasten 0-9 einstellen und mit  speichern

AFC


- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **AFC** markieren
- ➔ Die **AFC** mit den Tasten  ein- oder ausschalten und mit  speichern

Audiotyp

- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Audiotyp** markieren
- ➔ Den **Audiotyp 1 bis 32** mit den Tasten  einstellen
- ➔ Zum Speichern die Menüzelle **Audiotyp** mit der Taste  verlassen und mit  speichern







Tip: Den zum Sender passenden Audiotyp findet man in der beiliegenden Senderliste

Tip: Drücken der Taste  in der Menüzeile **Audiotyp** führt zu einem neuen Untermenü, in dem die Parameter des gewählten Audiotyps aufgelistet sind.

Bei den Audiotypen 1 bis 16 sind die Parameter fest eingestellt und dienen nur zur Information. Bei den Audiotypen 17 bis 32 können die Parameter verändert werden, so daß hierdurch auch der Ton „exotischer“ Satelliten empfangen werden kann. Die Einstellwerte für Frequenz A und B, Bandbreite und Deemphasis erfährt man beim Fachhändler.

Bei mit einem ADR-Modul ausgerüsteten TV-Geräten lassen sich zusätzlich noch die Audiotypen ADR 1 bis ADR 12 einstellen (s. S. 24).






Modus

- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Modus** markieren
- ➔ Den Modus **STEREO, MONO A** oder **MONO B** mit den Tasten   einstellen und mit  speichern






Hubanpassung (Kontrast)

Satellitensender senden mit unterschiedlichem Hub (Kontrast). Um Verzerrungen in den weißen Stellen des Bildes zu vermeiden, muß der Hub angepasst werden.

Tip: Hubanpassung 1 bedeutet hohen Kontrast und ist u.a. beim Satelliten Astra einzustellen

- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Hubanpassung** markieren
- ➔ **Hubanpassung 1** oder **2** mit den Tasten   einstellen und mit  speichern

Decoder Mode






- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Decoder Mode** markieren
- ➔ Den Decoder Mode **FBAS** oder **BB** mit den Tasten   einstellen und mit  speichern

Die üblichen Dekoder (z.B. Premiere) benötigen FBAS.

Decoder EC1

Zum Empfang eines verschlüsselten Programms kann ein Decoder an die SCART-Buchse 1 angeschlossen werden.

Folgende Einstellung ist dann notwendig:



- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Decoder EC1** markieren
- ➔ **Decoder EC1** mit den Tasten   einschalten und mit  speichern






Bei unverschlüsselten Sendern muß

Decoder EC1 auf AUS stehen, wenn kein Dekoder angeschlossen ist.

Radiomode

Durch Benutzung des Radiomodes wird das TV-Gerät zu einem hochwertigen Radiogerät für analoge SAT-Radioprogramme oder ADR. Um Strom zu sparen und die Bildröhre zu

schonen, kann mit der Taste   beim Radiohören der Radiomode eingeschaltet werden.




- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Radiomode** markieren
- ➔ Den Radiomode mit den Tasten   ein- oder ausschalten und mit  speichern

VT-Sprache (Videotext-Sprache)

VT-Sprache wählt den Zeichenvorrat des Videotextes. Die werksseitige Einstellung ist **WEST**. Sollten bei ausländischen Sendern Zeichenfehler im Videotext auftreten, ist hiermit eine Korrektur möglich.

- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **VT - Sprache** markieren
- ➔ VT - Sprache **WEST, OST** oder **WEST+TR** einstellen und mit  speichern







WEST	Westeuropa (einschl. D)
OST	Osteuropa
WEST+TR	Westeuropa + Türkei

- ➔ Mit der Taste   zum Fernsehbild oder mit der Taste  zum Menü **Programme einstellen**

Einstellungen
















TTS (Sendersuchlauf) durchführen

Der Suchlauf sucht, sortiert und speichert die Sender automatisch ab Programmplatz 1. Dabei werden die terrestrischen bzw. Kabelsender (soweit vorhanden) auf die unteren Programmspeicherplätze gelegt und anschließend die Satellitensender (falls ein SAT-Modul eingebaut ist) an die schon gefundene Senderliste angehängt. Ist das TV-Gerät mit einem ADR-Modul ausgestattet, werden die ADR-Sender oberhalb Programmplatz 351 angeordnet.



- ➔ Mit der Taste  das **Hauptmenü** aufrufen.
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Programme** markieren und mit  anwählen. Das Menü **Programme** erscheint.
- ➔ Mit den Tasten   **TTS ausführen** markieren und mit der Taste  anwählen.

Das Menü **TTS ausführen** erscheint.



- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Speichern ab** markieren.
- ➔ Mit den Tasten   den Programmplatz einstellen, unter dem keine Veränderung der Senderliste erfolgen soll und mit  speichern. Wenn der Suchlauf die alte Senderliste völlig überschreiben soll, ist die Zahl 001 einzugeben.
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Land** markieren.
- ➔ Mit den Tasten   das Land wählen und mit  speichern.
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **TTS Start** markieren. Ist das TV-Gerät nicht mit einem SAT-Modul ausgerüstet, kann mit den Tasten   Neulauf oder Aktualisierung eingestellt werden.
- ➔ Drücken der Taste  startet den Suchlauf.

- ➔ Der Suchlauf ist beendet, wenn das Menü **Reihenfolge ändern** erscheint.

- ➔ Mit der Taste  zum Fernsehbild oder mit  weiter zu **Sender einfügen, Sender tauschen, Sender kopieren, Sender löschen**.

Reihenfolge ändern









- ➔ Mit der Taste  das **Hauptmenü** aufrufen.
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Programme** markieren und mit der Taste  anwählen. Das Menü **Programme** erscheint.
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Reihenfolge ändern** markieren und mit  anwählen.

Das Menü **Reihenfolge ändern** erscheint.





















Der aktuelle Sender ist in der linken Senderliste blau unterlegt.

Sender einfügen

- ➔ Mit den Tasten   einen Sender markieren und mit  anwählen.
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **einfügen** markieren und mit  anwählen.
- ➔ Mit den Tasten   in der rechten Senderliste den Sender markieren, über dem der vorgesehene Sender eingefügt werden soll.
- ➔ Mit der Taste  **Sender einfügen** ausführen. Es wird kein Sender gelöscht!
- ➔ Mit der Taste  zum Fernsehbild oder weiter mit  zu **tauschen, kopieren, löschen**.

Sender tauschen








Beim Sendertausch wechseln zwei Sender ihre Programmplätze.

- ➔ Mit der Taste  das **Hauptmenü** aufrufen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Programme** markieren und mit  anwählen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Reihenfolge ändern** markieren und mit  anwählen
- ➔ Mit den Tasten   einen Sender markieren und mit  anwählen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **tauschen** markieren und mit  anwählen
- ➔ Mit den Tasten   in der rechten Senderliste den Sender markieren, mit dem der vorgesehene Sender getauscht werden soll
- ➔ Mit der Taste  **Sender tauschen** ausführen
Die Sender werden getauscht.
Es wird kein Sender gelöscht !
- ➔ Mit der Taste  zum Fernsehbild oder weiter mit  zu **kopieren, löschen**.

Sender kopieren



Beim Kopieren eines Senders erscheint der Sender zusätzlich auf einem weiteren Programmplatz.

Durch Benutzen der Kopierfunktion kann man sich z.B. das Programmieren neuer Sender erleichtern: Da die meisten Parameter üblicher Satellitensender gleich sind, kopiert man zuerst einen Sender auf einen freien Programmplatz und verändert danach nur noch die abweichenden Parameter.

- ➔ Mit der Taste  das **Hauptmenü** aufrufen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Programme** markieren und mit  anwählen
- ➔ Mit den Tasten   **Reihenfolge ändern** markieren und  anwählen












- ➔ Mit den Tasten   den zu kopierenden Sender markieren und mit  anwählen
- ➔ Mit den Tasten   **kopieren** markieren und mit  anwählen
- ➔ Mit den Tasten   in der rechten Senderliste den Senderplatz markieren, auf den der vorgesehene Sender kopiert werden soll
- ➔ Mit der Taste  **Sender kopieren** ausführen

Der Sender wird kopiert!


- ➔ Mit der Taste  zum Fernsehbild oder weiter mit  zu **löschen**.

Sender löschen

Nicht benötigte Sender können aus der Senderliste gelöscht werden. Die nachfolgenden Sender „rutschen“ einen Programmplatz nach.

- ➔ Mit der Taste  das **Hauptmenü** aufrufen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Programme** markieren und mit  anwählen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Reihenfolge ändern** markieren und mit  anwählen
- ➔ Mit den Tasten   den zu löschenden Sender markieren und mit  anwählen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **löschen** markieren und mit  **Sender löschen** anwählen

Der Sender wird gelöscht!








- ➔ Mit der Taste  zum Fernsehbild oder mit  zum Menü **Programme**

Einstellungen

SAT-Außenanlage

Bei einer modernen standardisierten Außenanlage sind keine Einstellungen nötig. Sollte die Außenanlage Besonderheiten aufweisen, z.B. Multischalter, Einkabellösung o.ä., können mit den folgenden Punkten Einstellungen vorgenommen werden.

Satellit einstellen

- ➔ Mit der Taste  das **Hauptmenü** aufrufen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Programme** markieren und mit  anwählen. Das Menü **Programme** erscheint.
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **SAT-Außen-**
anlage markieren und mit  anwählen. Das Menü **SAT-Außenanlage** erscheint.






Satelliten (einstellen)

- ➔ Mit der Taste  den Menüpunkt **Satelliten** markieren. Es erscheint das Menü **Satellit** mit den Angaben des über den eingestellten Sender angewählten Satelliten.








Sat. (Satellitenauswahl)

- ➔ Mit den Tasten   den entsprechenden **Satelliten** einstellen und mit  bestätigen






22kHz - Signal

Besitzt die Außenanlage 22kHz-gesteuerte Umschalter, muß auf **EIN** gestellt werden.

- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **22kHz** markieren
- ➔ Mit den Tasten   die 22kHz -Umschaltung **ein-** oder **ausschalten** und mit  speichern.






Polarität

Die Videopolarität der meisten Satelliten ist negativ.

- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Polarität** markieren
- ➔ Mit den Tasten   die **Polarität NEGATIV** (oder **POSITIV**) wählen und mit  speichern

LOF V / LOF H einstellen

Die LOF (Localoszillatorfrequenz) bestimmt den empfangbaren Frequenzbereich des LNB. Die einzustellende LOF kann man den Unterlagen der SAT-Außenanlage entnehmen.

- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **LOF V** (oder **LOF H**) markieren
- ➔ Mit den Tasten   oder den Zifferntasten 0...9 die LOF V (oder LOF H) einstellen und mit  speichern

Position (Satellitenposition)

Die Anzahl der ansteuerbaren Satellitenpositionen hängt davon ab, ob die Optionen 22kHz (2 Positionen) oder DiSEqC (4 Positionen) eingeschaltet sind.




Werden nur die Satellitenpositionen Astra-19° und Eutelsat -13° empfangen, kann DiSEqC ausgeschaltet bleiben.

DiSEqC muß eingeschaltet sein, wenn DiSEqC-gesteuerte Bauteile in der Außenanlage (Multischalter, LNB) verwendet werden.

Es ist deshalb für die nachfolgenden Einstellungen wichtig, ob der dritte Menüpunkt DiSEqC des Menüs SAT-Außenanlage ein- oder ausgeschaltet ist.

Tip: DiSEqC „eingeschaltet“ vergrößert die Zeit für die Programmumschaltung (Nachteil).

Position (DiSEqC aus)

- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Position** markieren
- ➔ Mit den Tasten  die **Position A** oder **B** einstellen und mit  speichern

Position (DiSEqC ein)

Es erscheint im Menü **Satellit** anstelle **Position** der Menüpunkt **Matrix** mit den Unterpunkten **Position** und **Option**.





- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Matrix** wählen
- ➔ Mit den Tasten  die **Matrix 1 bis 4** einstellen und mit  speichern
- ➔ Menü mit der Taste  verlassen oder mit  zum Menü **SAT-Außenanlage** zurück

LNB Speisung

Die LNB-Spannung beträgt normalerweise 13/18V. Bei Verwendung einer Mehrteilnehmeranlage mit Sternverteilung und Multischaltern sollte die LNB-Speisung 14/19V eingestellt werden. Bei Mehrteilnehmersatellitenanlagen mit Reihenverteilung, sog. Einkabellösungen, muß die LNB-Speisung ausgeschaltet werden.

- ➔ Mit der Taste  das **Hauptmenü** aufrufen
- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Programme** markieren und mit der Taste  anwählen
- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **SAT- Außenanlage** markieren und mit  anwählen
- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **LNB Speisung** markieren

- ➔ Mit den Tasten  die LNB-Speisung auf **13/18V** oder **14/19V** oder **AUS** einstellen und mit  speichern

- ➔ Menü mit der Taste  verlassen oder mit der Taste  weiter zum Menüpunkt **DiSEqC**

DiSEqC

Besitzt die Außenanlage keine DiSEqC-gesteuerten Bauteile, sollte DiSEqC ausgeschaltet sein (Auslieferungszustand).

- ➔ Mit der Taste  das **Hauptmenü** aufrufen
- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Programme** markieren und mit  anwählen
- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **SAT- Außenanlage** markieren und mit  anwählen
- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **DiSEqC** markieren
- ➔ Mit den Tasten  **DiSEqC** auf **AUS** oder **EIN** stellen und mit  speichern
- ➔ Menü mit der Taste  verlassen

Bediensprache

- ➔ Mit der Taste  das **Hauptmenü** aufrufen
- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Bediensprache** markieren und mit  anwählen
- ➔ Mit den Tasten  die gewünschte Sprache markieren und mit  einstellen
- ➔ Menü mit der Taste  abschalten

Einstellungen

AV - Konfiguration

Anschluß von AV-Geräten

AV-Geräte (z.B. Camcorder, Videorecorder, DVD-Player, Decoder, Satelliten-Empfänger) können über die beiden an der Rückseite des Gerätes vorhandenen SCART-Buchsen oder die frontseitig unter der Abdeck-Klappe zugänglichen Buchsen (Cinch, Hosiden) mit dem Fernsehgerät verbunden werden. Es sind möglichst voll beschaltete AV-Kabel mit einzeln geschirmten Leitungen zu benutzen. Zur Wiedergabe des Fernsehtones kann an die rückseitigen Cinch-Buchsen eine HiFi-Anlage angeschlossen werden.

Anschlußmöglichkeiten:

SCART1: Decoder, Videorecorder (VHS; Video 8), DVD-Player, Satelliten-Empfänger

SCART2: Videorecorder (VHS; Video8; SVHS; Hi8) DVD-Player, Satelliten-Empfänger

Cinch Front : Camcorder (VHS; Video 8)


Hosiden Front : Camcorder (SVHS; Hi8)


Cinch-Audio out: HiFi-Anlage


An alle Eingänge können auch digitale Wiedergabegeräte angeschlossen werden.


Tip: Bei Benutzung der Fronteingänge werden die Audiosignale den frontseitigen Cinch-buchsen (rot-rechts, weiß-links) zugeführt.


Aktivieren der AV/VGA-Eingänge:


- ➔ Drücken der Taste  blendet für einige Sekunden **EXT-** ein. Durch Eingabe der Ziffern 1...5 wird ein AV-Eingang bzw. **VGA** direkt eingeschaltet:


EC1 =  + Ziffer 1

EC2 =  + Ziffer 2

FRONT =  + Ziffer 3

EC2-SVHS =  + Ziffer 4

VGA =  + Ziffer 5

Mit den Tasten  lassen sich die AV-Eingänge auch durch Weiterschalten anwählen. Die Plätze liegen dann unterhalb Programmplatz 1.

Tip: AV-Geräte mit Schaltspannung aktivieren die SCART-Eingänge EC1 oder EC2 automatisch.

Anschluß eines Videorecorders (VHS /Video 8)

- ➔ SCART-Ausgang des Videorecorders über ein SCART-Kabel mit der SCART1-Buchse des TV-Gerätes verbinden
Wiedergabe und Aufnahme (direkt oder über den Timer des TV-Gerätes) sind vom TV-Gerät möglich.


Kopieren (Überspielen) mit zwei Videorecordern

Das Kopieren erfolgt über die beiden SCART-Buchsen des TV-Gerätes

- ➔ SCART-Buchse des Videorecorders 1 über ein SCART-Kabel mit der SCART1-Buchse des TV-Gerätes verbinden
➔ SCART-Buchse des Videorecorders 2 über ein SCART-Kabel mit der SCART2-Buchse des TV-Gerätes verbinden



- ➔ Drücken der Taste  ruft das **Hauptmenü** auf


- ➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **AV Konfi-**


guration markieren und mit  an wählen
Das Menü **AV Konfiguration** erscheint.



- ➔ Mit den Tasten  **kopieren** markieren


- ➔ Mit den Tasten   die Richtung einstellen
*Wenn die Kopierrichtung (z.B. EC1 ➔ EC2) eingestellt ist, schalten die Ausgänge der SCART-Buchsen automatisch **AUS**. EC 1 bzw. EC 2 auf **AUS** bedeutet, daß an den SCART-Buchsen keine Ausgangssignale des TV-Gerätes anliegen.*

- ➔ Mit der Taste  das Menü abschalten
In dieser Konfiguration kann kopiert werden, wobei man gleichzeitig fernsehen kann.


*Mit den Tasten  + Ziffer 1 bzw. 2 kann der Kopiervorgang jederzeit durch Umschalten auf den entsprechenden AV-Eingang kontrolliert werden. SVHS-Überspielungen sind mit der Kopierfunktion nicht möglich. Nach jedem Ausschalten des TV-Gerätes wird **kopieren** automatisch auf **AUS** gesetzt, damit wieder Aufnahmen vom TV-Gerät möglich sind.*

Wiedergabe vom Camcorder

Über die Fronteingänge ist die Wiedergabe von Videos in den Formaten VHS oder Video 8 (Video) bzw. SVHS oder Hi8 (S-Video) möglich. Für die Ton- und Videosignale werden die Cinchbuchsen (weiß ist Audio links, rot ist Audio rechts, gelb ist Video) und für S-Video die vierpolige Hosidenbuchse benutzt. Die Formate Video bzw. S-Video werden automatisch richtig wiedergegeben.

- ➔ Video- und Audioausgänge des Camcorders über geeignete Kabel mit den Front-Eingängen des TV-Gerätes verbinden
- ➔ Mit den Tasten  + Ziffer 3 den AV-Eingang **FRONT** wählen
- ➔ Wiedergabe des Camcorders starten

Überspielen vom Camcorder auf den Videorecorder

- ➔ Video- und Audioausgänge des Camcorders über Cinchkabel mit den Front-Eingängen des TV-Gerätes verbinden (s. oben)
- ➔ Videorecorder mittels SCART-Kabel an eine der beiden SCART-Buchsen anschließen
- ➔ Mit den Tasten  + Ziffer 3 den AV-Eingang **FRONT** wählen
- ➔ Zum Überspielen sowohl die Wiedergabe des Camcorders als auch die Aufnahme des Videorecorders starten

*Es ist möglich, gleichzeitig von **FRONT** auf zwei an die SCART-Buchsen angeschlossene Videorecorder zu überspielen.*

*Beim Überspielen von **FRONT** kann nicht gleichzeitig ferngesehen werden.*


Überspielungen sind im Videoformat möglich.

Bei Benutzung eines Camcorders mit nur einem Tonkanal (mono) ist für die Tonwiedergabe am TV-Gerät die weiße Buchse zu benutzen.

*(Beim Überspielen von **FRONT** ist **nicht** die AV-Konfiguration **Kopieren** einzustellen!)*

Wiedergabe vom SVHS / Hi8-Videorecorder

Wiedergabe ist über die SCART2-Buchse möglich.

- ➔ SCART-Buchse des Videorecorders über SCART-Kabel mit der SCART2-Buchse verbinden (hierbei ist evtl. ein Adapterkabel notwendig).
- ➔ Mit der Taste  + Ziffer 4 den AV-Eingang **EC2-SVHS** wählen
- ➔ Wiedergabe des Videorecorders starten

Anschluß eines Videorecorders an die Antennenbuchse

Hat der Videorecorder keine SCART-Buchse, kann die Wiedergabe über die Antennenbuchse des TV-Gerätes erfolgen.

- ➔ Videorecorder mittels Antennenkabel an die Antennenbuchse des TV-Gerätes anschließen
- ➔ Den für die Wiedergabe vorgesehenen Programmplatz im Menü **Programme einstellen** auf den Ausgangskanal des Videorecorders einstellen (s. Seite 10 - Sender manuell einstellen)
Welchen Ausgangskanal der Videorecorder benutzt, erfährt man aus dessen Bedienungsanleitung.
Üblicherweise liegt der Ausgangskanal im UHF-Bereich (Kanäle C21 bis C50).

Anschluß eines Dekoders und


Aufzeichnen verschlüsselter Programme

- ➔ Dekoder über SCART-Kabel an die SCART1-Buchse anschließen
- ➔ Im Menü **Sender einstellen** den Menüpunkt **Decoder EC1** auf **EIN** stellen (s. S. 11 oder 13)
- ➔ Videorecorder über SCART-Kabel an die SCART2-Buchse anschließen

In dieser Anschlußkonfiguration können Programme entschlüsselt ferngesehen und aufgezeichnet werden.

Anschluß eines Gerätes mit RGB-Ausgang

Geräte mit RGB-Ausgang (z.B. DVD-Player, Bildplattenspieler, digitale Satellitenempfänger) können an die SCART1-Buchse angeschlossen werden.

- ➔ Gerät über SCART-Kabel an die SCART1-Buchse anschließen
- ➔ Mit der Taste  + Ziffer 1 den AV-Eingang **EC1** wählen

Geräte mit Schaltspannung schalten automatisch auf SCART1 um.

Tip: Die Umschaltung auf RGB erfolgt nur, wenn zusätzlich vom Gerät eine zweite Schaltspannung (ca. 1V) an den Kontakt 16 der SCART1-Buchse geliefert wird.

Einstellungen



*Front-Audioeingang

Die beiden Cinchbuchsen des Front-Audioeinganges sind auch bei fehlendem Videosignal an der Front-Videobuchse in der AV-Stellung **FRONT** nicht gemutet. Hierdurch kann das TV-Gerät zusätzlich als Audioverstärker (Tonendstufe) benutzt werden.



In dieser Betriebsart ist es auch möglich, die Bildröhre vollständig abzuschalten, so dass die Stromaufnahme des TV-Gerätes wesentlich verringert wird.

Die Möglichkeit des Abschaltens muss folgendermaßen freigegeben werden:

➔ Mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen

➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt


AV Konfiguration markieren und mit  anwählen


➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Front** markieren

➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Front** auf **EIN** stellen und mit  speichern



➔ Mit der Taste  das Menü abschalten

Tip: Mit der Taste  kann nun die Bildröhre abgeschaltet werden. Die Bildröhre ist dabei nicht nur dunkel gesteuert, sondern vollständig außer Betrieb.



Soll wieder ferngesehen werden, kann das Fernsehbild mit der Taste  angeschaltet werden. Es ist zu beachten, dass wegen der erforderlichen Anheizzeit der Bildröhre bis zum Erscheinen des Bildes einige Sekunden vergehen. In dieser Zeit reagiert das TV-Gerät auf keine Fernbedienbefehle.


*Autostart



Das Fernsehgerät schaltet sich automatisch aus dem Bereitschaftszustand ein, wenn ein über ein (voll beschaltetes) SCART-Kabel angeschlossenes Gerät (z. B. SAT-Receiver, Videorekorder, DVD-Player) eingeschaltet wird und eine Schaltspannung an die SCART-Buchse 1 / Kontakt 8 liefert.

Die Möglichkeit des automatischen Einschaltens muss folgendermaßen freigegeben werden:

➔ Mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen

➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt

AV Konfiguration markieren und mit  anwählen

➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt

Autostart markieren

➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt

Autostart auf **EIN** stellen und mit  speichern




➔ Mit der Taste  das Menü abschalten

Tip: Bei einer Schaltspannung von 12V geht das TV-Gerät aus der Bereitschaft in den Betriebszustand.

Bei einer Schaltspannung von 6V (z. B. bei der Wiedergabe einer anamorphen DVD) wird zusätzlich durch eine TV-interne Automatik eine unverzerrte Bildwiedergabe gewährleistet.

Achtung!

Die Rückschaltung des TV-Gerätes in Bereitschaft ist nur mit der  -Taste der Fernbedienung möglich.

Einstellungen

Timer / Uhrzeit



Das TV-Gerät hat eine interne Uhr und mehrere Timer (Schaltuhren).



Uhrzeit

Das Stellen von Datum und Uhrzeit ist normalerweise nicht erforderlich, da die interne Uhr bei jedem Einschalten automatisch gestellt wird. Zum Stellen holt sich das TV-Gerät Datum und Uhrzeit aus der Videotextinformation des Senders, der auf Programmplatz 1 gespeichert ist. Um auch bei außergewöhnlichen Anwendungsfällen (z.B. Betrieb des TV-Gerätes in fernen Ländern oder Zuführung des Sendersignals über die SCART-Buchsen) auf Datum und Uhrzeit nicht verzichten zu müssen, können diese im Menü **Uhrzeit** eingestellt werden.

Sie bleiben im Bereitschaftszustand erhalten.

➔ Drücken der Taste  ruft das **Hauptmenü** auf

➔ Mit der Taste  den Menüpunkt **Timer** markieren und mit  anwählen

➔ Mit der Taste  den Menüpunkt **Uhrzeit** markieren und mit  anwählen




Das Menü **Uhrzeit** erscheint.


In diesem Menü können Datum und Uhrzeit eingestellt werden.



Menü Timer

Menü Uhrzeit

➔ Mit den Tasten   können die aktuellen Eingabefelder und mit den Tasten  die Werte geändert werden

➔ Mit der Taste  die Uhrzeit übernehmen

➔ Mit der Taste  zum Menü **Timer** zurück oder mit der Taste  zum Fernsehbild



Programmtimer



Für automatische Videorecorderaufnahmen stehen vier Timerblöcke zur Verfügung, in denen Datum und Uhrzeit für das Ein- und Ausschalten des TV-Gerätes und der Programmplatz eingegeben werden können.

Wenn ein Timer läuft, sind Bildröhre und Tonteil nicht eingeschaltet, so daß das TV-Gerät wesentlich weniger Energie als im normalen Betrieb verbraucht.

Die Schaltzeiten der Timerblöcke dürfen sich nicht überschneiden, d.h., jeder Timerblock muß beendet sein, bevor ein neuer beginnt. Wegen evtl. auftretender Programmverschiebungen und Ungenauigkeiten der internen Uhr sind die einzustellenden Timerzeiten mit Zeitreserven zu versehen. Die genaue Aufnahmezeit wird durch den Videorecorder bestimmt.




➔ Drücken der Taste  ruft das Hauptmenü auf

➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Timer** markieren und mit  anwählen

➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Programmtimer** markieren und mit  anwählen
Das Menü **Programmtimer** erscheint.



➔ Mit den Tasten   einen der vier **Timer-Nr.** einstellen und mit  speichern

➔ Mit den Tasten  den Menüpunkt **Status** markieren und mit den Tasten   einstellen

➔ **AUS** -Timer ist unwirksam






➔ **EINMALIG** -Timer schaltet einmal ein und aus




➔ **TÄGLICH** -Timer schaltet täglich ein und aus, unabhängig vom Datum

➔ **WÖCHENTL.** -Timer schaltet immer am gleichen Wochentag ein und aus






➔ Mit  speichern




Einstellungen






- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Programm** markieren
- ➔ Mit den Tasten   in Einschritten das Programm einstellen und mit  speichern


- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Startzeit** markieren und mit  bestätigen

Das aktuelle Datum und die Uhrzeit werden in der Hilfszeile angezeigt.





- ➔ Mit den Tasten   die Eingabefelder wählen, mit den Tasten   in Einschritten Datum und Startzeit einstellen und mit  sichern

- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Stopzeit** markieren und mit  bestätigen

- ➔ Mit den Tasten   die Eingabefelder wählen, mit den Tasten   in Einschritten Datum und Stopzeit einstellen und mit  sichern

- ➔ TV-Gerät mit der Taste  in Bereitschaft schalten

Der aktuelle Timer schaltet das TV-Gerät für den eingestellten Zeitraum in den Zustand „TIMER-AKTIV“.







Um die dann stattfindende Videoaufnahme zu überwachen, kann das TV-Gerät mit der Taste  ein- bzw. ausgeschaltet werden. In diesem Zustand kann nur die Lautstärke (Tasten  , ) bedient werden.

Die eingegebenen Timerdaten werden gelöscht, wenn das TV-Gerät mit der Netztaste ausgeschaltet wird.




Eine laufende Timeraufnahme wird durch Ausschalten des TV-Gerätes mittels Netztaste beendet und alle Timerdaten werden gelöscht.

Sleeptimer




Ein gestellter Sleeptimer schaltet nach einer vorher eingestellten Zeit das TV-Gerät in Bereitschaft.

- ➔ Drücken der Taste  ruft das **Hauptmenü** auf
 - ➔ Mit der Taste   den Menüpunkt **Timer** markieren und mit  anwählen
 - ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Sleeptimer** markieren
- Das Menü **Sleeptimer** erscheint.



- ➔ Mit den Tasten   die gewünschte Zeit (1...240 Minuten) in Minutenschritten einstellen und mit  speichern

In der Einstellung AUS ist der Sleeptimer unwirksam.

- ➔ Mit der Taste   zum Fernsehbild oder mit der Taste  zum Menü **Timer**

Kopfhöreranschluß

Die Anschlußbuchse für einen handelsüblichen Kopfhörer(ca. 30Ohm) ist frontseitig vorhanden.

Anschluß einer HiFi-Anlage

Die Tonqualität kann sich u. U. verbessern, wenn eine hochwertige Stereo- oder Dolby-Surround-Anlage angeschlossen wird.

- ➔ Cinch-Buchsen (Audio out) an der Rückseite des TV-Gerätes über ein Stereo-Cinchkabel mit den „Line in“-Buchsen des Stereoverstärkers verbinden.

VGA / Computeranschluß

Inbetriebnahme

Durch die Ausrüstung des TV-Gerätes mit einer VGA-Schnittstelle kann ein Computerbild im VGA-Modus (640X480 Bildpunkte / 60Hz) als Großbild dargestellt werden.



Dazu ist ein Monitorkabel mit 2 X Sub-D-Steckern (15polig) zur Verbindung des Grafikkarten-Monitorausganges am PC mit dem VGA-Eingang des TV-Gerätes erforderlich.

Ehe diese Verbindung hergestellt wird, ist es notwendig, den PC auf die geforderte Auflösung (640 X 480 Bildpunkte) und Bildfrequenz einzustellen. Bei Windows erfolgt dies z. B. über die Schaltflächen Start, Einstellungen, Systemsteuerung, Anzeige, Einstellungen unter "Bildschirmbereich" oder einen rechten Mausklick in die Windowsoberfläche. Dann kann über "Weitere Optionen" und Anpassung die Bildfrequenz auf 60Hz eingestellt werden. Diese Einstellungen können je nach Betriebssystem und Grafikkarte des PC unterschiedlich sein.



- ➔ Monitorausgang des PC mit dem VGA-Eingang des TV-Gerätes verbinden
- Die Geräte sind betriebsbereit.

Bedienung

VGA-Mode einschalten

- ➔ Durch Drücken der Tasten  und  die Bildschirmanzeige "VGA" einstellen


VGA-Mode ausschalten




- ➔ Mit den Zifferntasten oder den Tasten  bzw.  zum Fernsehbild zurück

Tonwiedergabe


Wird die Tonwiedergabe vom PC über das TV-Gerät gewünscht, kann über ein entsprechendes Adapterkabel die Tonzuführung von der Soundkarte des PC über die SCART1-Buchse des TV-Gerätes erfolgen.

Damit der über diese Buchse zugeführte Ton über die Lautsprecher des TV-Gerätes hörbar ist,

muß der VGA-Mode über die Taste  von einer Programmstelle aus eingeschaltet werden, auf der ein Fernsehprogramm abgespeichert ist.

- ➔ Mit den Tasten   Lautstärke einstellen
- ➔ Mit der Taste  Ton abschalten

Satelliten-Radio hören während VGA-Betrieb

Ist im TV-Gerät ein SAT-Modul eingebaut, kann man (analoges) Satelliten-Radio hören, während man am PC arbeitet. In diesem Fall muß von dem gewünschten SAT-Radioprogrammplatz aus mit der Taste  Ziffer 5 in den VGA-Mode geschaltet werden.

Verfügt das TV-Gerät noch zusätzlich zum SAT-Modul über ein ADR-Modul, kann man den Ton eines ADR-Senders hören, wenn man von einem ADR-Programmplatz aus in den VGA-Mode schaltet.

Kontrast, Helligkeit, Größe und Geometrie des VGA-Bildes einstellen und speichern






Diese Einstellungen sind nur bei der Erstinstallation der Gerätekombination TV-Gerät - PC notwendig.

Tip: Eine auf dem Bildschirm dargestellte leere Excel-Tabelle ist für die Einstellungen hilfreich.


Allgemeines Vorgehen:

- ➔ Drücken der Taste  im VGA-Mode ruft das Menü **VGA Einstellung** auf




- ➔ Mit den Tasten   die gewünschten Menüpunkte markieren und mit den Tasten   die Werte ändern
- ➔ Mit der Taste  die eingestellten Werte speichern

- Kontrast

Den VGA-Kontrast entsprechend den Sehgewohnheiten für eine optimale Bildwiedergabe einstellen und mit  speichern


- Helligkeit

Helligkeit so einstellen, daß die dunklen Bildstellen schwarz wiedergegeben werden und mit  speichern

Horizontale Lage

- ➔ Bild in horizontaler Richtung mittig einstellen und


mit  speichern



Horizontale Größe

- ➔ Bildbreite so einstellen, daß noch alle Teile des PC-Bildes am rechten und linken Bildrand erkennbar sind und mit


 speichern



Vertikale Lage

- ➔ Bild in vertikaler Richtung mittig einstellen und mit


 speichern



Vertikale Größe

- ➔ Bildhöhe so einstellen, daß noch alle Teile des PC-Bildes am oberen und unteren Bildrand erkennbar sind und mit


 speichern



Parabel

- ➔ Senkrechte Linien am rechten und linken Bildrand gerade einstellen und


 speichern



Trapez

- ➔ Senkrechte Linien am rechten und linken Bildrand parallel einstellen und

mit  speichern



- ➔ Mit der Taste  das Menü ausblenden

ADR


Durch die Ausrüstung des TV-Gerätes mit dem ADR-Modul erhält man die Möglichkeit, die europaweit über Satellit ausgestrahlten ADR-Programme in erstklassiger CD-Qualität zu empfangen. Die ADR-Sender sind schon eingespeichert, können jedoch ständig bei Bedarf aktualisiert werden. Die genaue Lage dieses ADR-Programmpaketes hängt von der Anzahl der beim TTS-Suchlauf gefundenen Sender ab. (Programmplatz des ersten ADR-Senders = 351 plus Anzahl der terrestrischen bzw. Kabelsender).




Bedienung

- ➔ Beliebigen ADR-Programmplatz wählen


Der Ton des gewählten ADR-Senders ist zu hören. Nach kurzer Zeit erscheint die ADR-Anzeigetafel, in der zusätzliche Informationen zu lesen sind, soweit diese vom Sender ausgestrahlt werden.

ASTRA DIGITAL RADIO		360 WDR2
Übertragungsart:	ADR STEREO	
Sendername:	WDR 2	
Programmtyp:	Popular Music	
Regionalbereich:	Germany	
Audio-Modus:	Supra Regional STEREO	
Titel:		
THE WAY TO YOUR HEART		
Interpret:		
Soulsister		
Radiotext:		
Wir spielen für Sie: THE WAY TO YOUR HEART		
		

- ➔ Drücken der Taste  schaltet die ADR-Anzeigetafel ab und man kehrt zur normalen Gerätebedienung zurück

Tip: Die Benutzung der Tasten , ,  und der Frontbedienung am TV-Gerät ist nur bei abgeschalteter ADR-Anzeigetafel möglich.

- ➔ Anwählen eines neuen ADR-Senders schaltet die ADR-Anzeigetafel wieder ein

- ➔ Drücken der Taste  schaltet den Radiomode ein (s. Seite 6), d. h. die Bildröhre wird vollständig abgeschaltet

Es ist der Ton des eingestellten ADR-Senders zu hören. Die Lautstärkeeinstellung des Gerätes ist bedienbar.

Im Radiomode ist der Stromverbrauch des TV-Gerätes stark reduziert.

ADR (ASTRA DIGITAL RADIO)

Neue ADR-Sender speichern

Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten:
der komplette ADR-Suchlauf, bei dem alle neuen Sender automatisch gefunden werden **oder**
das Speichern einzelner Sender, wozu die notwendigen Angaben zum Senders benötigt werden (s. Liste Senderprogrammierung)

ADR-Suchlauf


Alle auf den Programmplätzen 1 bis 350 gespeicherten Satellitensender werden nach ADR-Sendern abgesucht und neu gefundene an die schon vorhandene ADR-Senderliste angehängt (Aktualisierung der vorhandenen Senderliste).

➔ Drücken der Taste  ruft das Hauptmenü auf

➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Programme**

markieren und mit  anwählen

➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **ADR-Suchlauf**

markieren und mit  anwählen
Das Menü ADR-Suchlauf erscheint.

➔ Drücken der Taste  startet den ADR-Suchlauf



Jeder neu gefundene ADR-Sender wird im Suchlaufmenü aufgelistet. Mit Erscheinen des Menüs **Reihenfolge ändern** (nach ca. 25 Minuten) ist der Suchlauf beendet.




Neue ADR-Sender werden an die bestehende Senderliste angehängt und automatisch gespeichert.

Im Menü **Reihenfolge ändern** können ADR-Sender auf jeden der 500 Programmplätze des TV-Gerätes sortiert werden.

Speichern eines ADR-Senders

Ein neuer ADR-Sender ist zunächst wie ein Satelliten-Fernsehsender zu speichern (s. Seite 11).

Beim Menüpunkt "Audiotyp" ist einer der Audiotypen ADR1 bis ADR12 einzugeben, die im Anschluß an die Audiotypen 1...32 zu finden sind. Eine Zuordnung der Audiotypen zu den entsprechenden Audiounterträger-Frequenzen sind in der Tabelle „Audiotypen“ zu finden.

➔ Mit der Taste   in eine andere Menüzeile gehen
und mit  speichern

➔ Mit der Taste  Menü verlassen

Audiotypen				
Audio- typ	Audiofrequenz A MHz B		Bandbreite	Deemphasis
1	7,02	7,20	niedrig	adaptiv
2	7,38	7,56	niedrig	adaptiv
3	7,74	7,92	niedrig	adaptiv
4	8,10	8,28	niedrig	adaptiv
5	8,46	8,64	niedrig	adaptiv
6	6,50	6,60	hoch	50µs
7	6,50	5,80	hoch	50µs
8	6,60	6,65	hoch	50µs
9	6,60	6,60	hoch	50µs
10	6,60	6,60	hoch	J 17
11	5,80	6,60	hoch	J 17
12	6,60	5,80	hoch	J 17
13	6,40	7,75	hoch	J 17
14	6,85	8,20	hoch	J 17
15	7,25	8,20	hoch	J 17
16	7,25	8,65	hoch	J 17
17	6,20	6,80	hoch	50µs
18	6,80	7,20	hoch	J 17
19	7,74	7,29	niedrig	50µs
20	8,13	8,35	niedrig	50µs
21	8,24	8,48	niedrig	50µs
22	8,14	8,37	niedrig	adaptiv
23	8,25	8,49	niedrig	adaptiv
24	7,55	7,83	niedrig	50µs
25	7,85	8,20	niedrig	adaptiv
26	7,38	8,02	niedrig	adaptiv
27	6,60	6,65	hoch	adaptiv
28	8,20	8,38	niedrig	50µs
29	7,25	6,80	niedrig	adaptiv
30	7,75	8,65	niedrig	adaptiv
31	6,60	5,80	hoch	aus
32	7,20	7,20	niedrig	aus
ADR 1	6,12			
ADR 2	6,30			
ADR 3	6,48			
ADR 4	6,66			
ADR 5	6,84			
ADR 6	7,74			
ADR 7	7,92			
ADR 8	8,10			
ADR 9	8,28			
ADR10	8,46			
ADR11	7,38			
ADR12	7,56			

Fachwortverzeichnis

- 22kHz-Signal-** wird zur Umschaltung zwischen zwei LNBs oder Low- und Highband eines LNBs benutzt
- AFC-** (Automatic Frequency Control) Automatische Frequenz-Abstimmung für den eingestellten Sender
- ADR-** (ASTRA DIGITAL RADIO) hochwertiger Radioempfang über Satellit
- Audio-** die Tonwiedergabe betreffend
- Audiotyp-** durchnummerierte Einstellwerte für den SAT-Ton
- Außenanlage-** Bezeichnet das außerhalb des Fernsehgerätes montierte Antennen-Gesamtsystem, bestehend aus Parabolspiegel, Antennenkabel, einem oder mehreren LNBs und dem Multischalter
- AV-** Audio-Video ist ein zusammenfassender Begriff für Aufnahme- und Abspielgeräte für Bild und Ton
- AV-Konfiguration-** Zusammenschaltung von AV-Geräten
- AVL-** (Automatic Volume Limiter) AVL ist eine Gerätefunktion, die u.a. große Lautstärkeunterschiede zwischen Filmen und der Werbung ausgleicht
- BB-** (Basisband) enthält zusätzlich zum FBAS-Signal noch Tonträger und Daten
- Bildformat-** Gibt das Verhältnis von Bildbreite zu Bildhöhe an. Übliche Formate sind 4:3 und 16:9
- Bereitschaft-** Zustand, bei dem das TV-Gerät bei niedrigem Stromverbrauch nicht völlig ausgeschaltet ist und sich mit der Fernbedienung einschalten läßt
- CE- Kennzeichnung-** Der Hersteller erklärt, daß das TV-Gerät die Richtlinien der Europäischen Union einhält.
- Cinch-Buchse-** Buchse für Bild- oder Tonsignale
- CTI-** (Colour Transient Improvement) trennt benachbarte Farben besser im Bild
- Decoder-** Zusatzgerät zum Entschlüsseln von Bild- und Tonsignalen
- DiSEqC- (Digital Satellite Equipment Control)** Digitales Steuersignal für die Steuerung der DiSEqC-Komponenten der Außenanlage über das Antennenkabel. Es ermöglicht den Empfang mehrerer Satelliten über ein Kabel.
- EC1-** (Euroconnector 1) andere Bezeichnung für SCART1
- FBAS-Signal-** Farb-Bild-Austast-Synchronsignal, enthält u.a. die gesamte Bildinformation des Fernsehbildes
- Feinabstimmung-** (Senderfeinabstimmung) Optimiert das Bild bei senderseitigen Übertragungsfehlern. Sie hat auch Einfluß auf die Bildqualität des Videotextes.
- Formatumschaltung-** für die unverzerrte Wiedergabe von 16:9-Sendungen notwendige (meist automatisch erfolgende) Umschaltung bei 16:9-Fernsehern
- FLOF-Videotext-** ist ein von ausländischen Sendern benutztes Videotextformat
- HiFi-** (High Fidelity) hochwertige Tonwiedergabe
- Kanal-** Frequenzbereich, in dem ein Sender arbeitet
- Kopieren-** Überspielen von Videoaufnahmen mit Hilfe von zwei Videorekordern über die SCART-Buchsen
- LNB-** (Low Noise Blockconverter) Empfangseinheit im Brennpunkt des Parabolspiegels zur Verstärkung und Umsetzung der vom Satelliten abgestrahlten Frequenzen
- LNB-Speisung-** Betriebsspannungsversorgung des LNB
- LOF-** (Local Oscillator Frequency) Kenngröße von LNBs, kann in Menü „Außenanlage“ „Satellit“ eingestellt werden
- Megatext-** Komfortabler Videotext mit guter Grafik und großem Seitenspeicher für schnellen Zugriff auf Seiten
- Menü-** Übersichtliche Bildschirmanzeige in Baumstruktur zur Einstellung und Speicherung vieler Gerätefunktionen, wird mit wenigen Tasten bedient (s.Seite 7)
- Modus-** Audiobetriebsart, die die Tonwiedergabe in Mono, Stereo oder Zweikanalton gestattet
- Multischalter-** Zusatzgerät der Antennenanlage, das den Anschluß mehrerer Satellitenempfänger an einen Parabolspiegel ermöglicht
- OSD- (On Screen Display)** Einblendung auf dem Bildschirm
- PAL-** weltweites Farbfernseh-Übertragungsverfahren
- PALplus-** Verbessertes PAL-Übertragungsverfahren für das Bildformat 16:9
- PAL 60Hz-** (NTSC play back) ermöglicht die Wiedergabe von NTSC-Signalen mit 60Hz, wenn diese vorher in PAL transcodiert wurden
- PC-** Personalcomputer
- Polarisation-** Satelliten senden benachbarte Sender zur besseren Ausnutzung des verfügbaren Übertragungsbereiches mit positiver oder negativer Polarität (oder auch links- bzw.rechtsdrehend) aus. Bei der Einstellung und Speicherung eines Satellitensenders muß dies beachtet werden (s. Seite 12).
- Programmtimer-** Elektronische Schaltuhr zum Ein- und Ausschalten des TV-Gerätes (Viderecorderaufnahme)
- Quelle-** liefert das Fernsehsignal. Im Menü „Sender einstellen“ können die Quellen Satellit (SAT) oder terrestrisch bzw. Kabel (Terr.) eingestellt werden (s. Seiten 10 und 12)
- Radiomode-** stromsparender Betrieb des TV-Gerätes durch völlige Abschaltung der Bildröhre zum Hören von Satelliten-Radiosendern und ADR
- RGB-Wiedergabe-** R(rot)-G(grün)-B(blau) - Signale werden z.B. von Computern und DVD-Playern abgegeben und ergeben hochwertige Bilder
- SAT- Modul-** Erweiterungsmodul im Fernsehgerät, das einen Satellitenempfänger ersetzt
- SCART-** 21-poliges Steckverbindersystem zum Verbinden von AV-Geräten (über SCART-Kabel)
- Sleeptimer-** Interne Schaltuhr des TV-Gerätes. Nach einer vorher einstellbaren Zeit (max.240 Minuten) schaltet sich das TV-Gerät selbsttätig in Bereitschaft.
- Stand by-** s. Bereitschaft
- SVHS-** (Super-VHS) Aufnahmeverfahren von Videorekordern mit hoher Bildqualität. Die Übertragung der Bildsignale erfolgt für die Farb- und Schwarzweiß-Anteile getrennt über die SCART- oder Hosidenbuchse.
- S-Video-** (Super-Video) Bezeichnung für SVHS oder Hi8
- SVM-** (Speed Velocity Modulation) Verbesserung der Bildschärfe durch eine aufwendige Schaltung zur „Geschwindigkeitsmodulation“ der Elektronenstrahlen in der Bildröhre
- Terrestrische Sender-** Senden im Gegensatz zu den Satellitensendern von erdgebundenen Sender aus
- Timer-** Schaltuhr; s.Programmtimer, s.Sleeptimer
- TTS-** (TechniSat Tuning System) Der „Automatische Sendersuchlauf“ sucht, sortiert und speichert alle Sender in einer sinnvollen Reihenfolge. Diese Reihenfolge kann durch die Vorgabe des Landes und der Sprache beeinflusst werden.
- TOP-** (Table Of Pages) bezeichnet das deutsche Videotextverfahren, bei dem alle Seiten in Gruppen und Blöcken geordnet sind. Mit vier farbigen Tasten der Fernbedienung können alle Seiten angewählt werden, ohne daß man die Seitennummern kennen muß.
- Überspielen-** s.Kopieren
- VGA-** (Video Graphics Array) Qualitätsstandard für Bildwiedergabe beim Computer
- VHS-** (Video Home System) Herkömmliches Standardaufzeichnungsverfahren bei Videorekordern
- Video-** Bildsignal (Bezeichnung für VHS oder Video 8)
- Videotext-** Videotext ist eine kostenlose Zusatzinformation der meisten Sendeanstalten und kann auf dem Bildschirm dargestellt werden
- Y/C in-** Fronteingangsbuchse für SVHS- oder Hi8-Camcorder
- Zweikanalton (Dual)-** Ausstrahlung von zwei unterschiedlichen Tonsignalen, meist deutsch und der Originalton
- Zoom-** Vergrößern des Fernsehbildes nach allen Seiten

	Seite
16:9-Format	8
22kHz-Signal	16
ADR-Modul	3
ADR-Sender speichern	25
ADR-Senderliste	14
ADR-Bedienung	24...25
AFC	12
Audiotyp einstellen	12
Audiotypen (Tabelle)	25
Autostart	20
AV-Geräte	18
AVL speichern	9
Batteriewechsel der Fernbedienung	3
Bedienung eines Videorekorders	3
Bereitschaft	5
Bildschirmmenü	8ff
Camcorder anschließen	19
Cinch-Buchse	18...20
Computer-Anschluß	23...24
Datumsanzeige	7
Decoder EC1 einstellen	11,13
Decoder anschließen	19
DiSEqC	16...17
Feinabstimmung einstellen	10
Fernbedienung	innere Umschlagseite
Formatanpassung einstellen	8
Frequenz des Satellitensenders	12
Fronteingang	18...20
Hauptmenü aufrufen	8
HiFi-Anlage anschließen	4,18,22
Hosiden-Buchse	18...19
Hubanpassung einstellen	13
Kanal einstellen	10
Kindersicherung	6
Kopfhörer anschließen	22
Kopfhörerlautstärke speichern	9
Kopieren (Videos)	18
Lautstärke speichern	9
LNB	16...17
LNB-Speisung	17
LOF einstellen	16
Matrix	17
Menü	8ff
Mute	6
Name des Senders einstellen	11...12
Norm	10
PALplus-Decoder	8
Polarisation des Satellitensenders	12
Polarität (Video)	16
Position eines Satelliten	16...17
Radiomode	13,24
Rätsellösungen anzeigen	7
Rauschunterdrückung einstellen	8
RGB-Wiedergabe	19
SAT-Außenanlage	11,16
Satellit einstellen	16
Satellit wählen	12
Satelliten-Empfänger anschließen	18
SAT-Modul	3
SCART-Buchse	18...20
Sender einfügen, kopieren, löschen, tauschen	14...15
Sendereinstellungen speichern	10...13
Sender-Quelle	10,12
Sleep timer einstellen	22
Standbild	6
Stand-by	5
Stereo	6
SVHS/Hi8-Wiedergabe	19
Timer einstellen	21...22
Toneinstellungen	9
Tonwiedergabe bei VGA-Betrieb	23
TOP-Videotext	6
TTS (autom. Sendersuchlauf) durchführen	3,14
Überspielen (Videos)	18...19
Uhrzeit	21
Uhrzeitanzeige	6
Verschlüsselte Programme empfangen	19
VGA-Anschluß einrichten	23
Videorecorder anschließen	18
Videotext	7
Videotextsprache	11,13
VPS-Zeiten anzeigen	7
Zoom	6
Zweikanaltonsendungen	6

Was tun, wenn das TV-Gerät sich nicht einschalten läßt oder der Bildschirm nicht hell wird?

TV-Gerät mit Netztaaste einmal aus- und einschalten, wenn ohne Erfolg, dann Gerät ausschalten und Service rufen

Kein Bild, kein Ton, keine Anzeige

Netzspannung fehlt
Netzstecker eingesteckt?
Netzschalter eingeschaltet?

Kein Bild, nur Ton

TV-Gerät im Radiomode (nur bei SAT)

Beim ersten Einschalten nach dem Kauf erscheint nicht die Erstinbetriebnahme wie auf Seite 3 beschrieben

Die Funktion Erstinbetriebnahme ist einmalig möglich und wurde evtl. schon beim Fachhändler gelöscht. Alle Sender können trotzdem über den Suchlauf automatisch eingestellt werden (s.S. 10ff)

Fernbedienung reagiert nicht, Frontbedienung i.O.

Gerätescode TV überprüfen, Batterien überprüfen

Fernbedienung reagiert nicht nach Batteriewechsel

Gerätescode TV auf Fernbedienung einstellen

Kein Sender auf dem Bildschirm; nur Rauschen

Antenne überprüfen

Geisterbilder, Doppelkonturen auf einem Sender (bei Kabelanlagen)

Mit „Feinabstimmung“ Verbesserung versuchen

Geisterbilder, Doppelkonturen auf mehreren Sendern oder verrauschte Bilder (bei Kabelanlagen)

Antennenkabel einschl. Stecker überprüfen;
Antennenanlage überprüfen lassen

Schwarze oder weiße „Spikes“ im Bild (bei SAT-Empfang)

SAT-Außeneinheit überprüfen (Parabolspiegel ausrichten, Antennenkabel, Multischalter überprüfen);
(Sender)-Frequenz des Satelliten korrigieren (s. S. 12);
AFC eingeschaltet?
Starker Regen oder Schneefall;
LOF des LNB durch Temperaturänderung verstellt, LOF korrigieren

Horizontal polarisierte Sender fehlen bei SAT-Empfang

LNB-Speisespannung zu klein, läßt sich um 1V auf 14/19V erhöhen (s. Seite 17)

Zeitweise Streifen im Bild

Störungen durch elektronische Geräte (z. B. schnurlose Telefone) oder andere Sender; Kabelanlage nicht i.O.

Gerät schaltet in Bereitschaft

Sleep timer gestellt?

Plötzlich Bild dunkel oder Tonausfall auf allen Sendern

Service rufen

Farbflecken im Bild durch magnetische Einwirkungen oder durch Drehen des TV-Gerätes

magnetische Störquelle beseitigen, z.B. Abstand von Lautsprecherboxen zum TV-Gerät vergrößern;
TV-Gerät ausschalten und nach frühestens 10 Minuten wieder einschalten

Videotexttafel enthält Fehler

Antennensignal schlecht oder gestört;
Sender nicht richtig eingestellt

Aufnahmen mit Programmtimer funktionieren nicht

Interne Uhr geht nicht oder falsch (durch Aus- und Einschalten des TV-Gerätes wird die Uhr gestellt;
auf Programmplatz 1 kein Sender mit Videotext;
schlechte Bildqualität des Senders auf Programmplatz 1
Aufnahmetimer falsch eingestellt?
Videorecorderanschluß (SCART-Kabel) überprüfen

Bei VGA-Betrieb kein Monitorbild vom Computer

VGA-Kabel unterbrochen (Fernsehbild erscheint doppelt und übereinander auf dem Bildschirm)

Monitorbild vom Computer im VGA-Betrieb nicht lesbar

VGA-Auflösung 640X480 Punkte / 60Hz im Computer eingestellt;
Computer im „Abgesicherten Modus“ hochfahren und Auflösung einstellen

! Niemals versuchen, das defekte TV-Gerät selbst zu reparieren!

! Öffnen des TV-Gerätes und laienhaft ausgeführte Reparaturen bedeuten Lebensgefahr!

	KinoLine TV82-5008	MonitorLine TV72-5007	ClassicLine TV72-5004	ClassicLine TV70-5001	ClassicLine TV63-5001	ClassicLine TV55-5002	Colani TV72-5000	Colani TV55-5003
Bildröhre								
Bildröhre	Superflat-Invar	Superflat-Invar	Rechteck-Invar	Blackline S	Blackline S	Black Matrix	Superflat-Invar	Black Matrix
Diagonale / sichtbar	82 / 76	72 / 68	72 / 68	70 / 66	63 / 59	55 / 51	72 / 68	55 / 51
Bild								
100Hz-Technik	+	+	+	+	+	+	+	+
Format	16 : 9	4 : 3	16 : 9	4 : 3	4 : 3	4 : 3	4 : 3	4 : 3
Bildschärfe / Rauschunterdrückung / 3Stufen	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+
Standbild / Details einstellbar	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
SVM / CTI	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	-/+	+/+	-/+
Zoom 33%	+	-	+	-	-	-	-	-
Bedienung								
Programmplätze ohne SAT / mit SAT	200 / 500	200 / 500	200 / 500	200 / 500	200 / 500	200 / 500	200 / 500	200 / 500
TTS	+	+	+	+	+	+	+	+
OSD Menüführung	+	+	+	+	+	+	+	+
Sleeptimer / Programmtimer	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Kindersicherung / Hotelmode	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Ton								
Stereo- / Zweitondekoder	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Musikleistung in Watt (Front / Subwoofer)	2 x 25 / 20	2 x 25 / -	2 x 25 / -	2 x 25 / -	2 x 25 / -	2 x 16 / -	2 x 25 / -	2 x 16 / -
Anzahl der Lautsprecher	5	4	4	4	2	2	4	2
AVL / Radiomode bei SAT	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Kopfhörerverstärker separat regelbar	+	+	+	+	+	+	+	+
Standards								
BG stereo / DK mono / L,L' / I / NICAM	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+
PAL / SECAM / PAL 60Hz (NTSC play back)	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+
Anschlüsse								
SCART1 (FBAS,RGB) / SCART2 (FBAS,YC)	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Audio: Cinch in (Front) / Cinch out (Rear)	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
YC in Front (Hosiden) / FBAS in Front (Cinch)	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Kopfhörer-Klinkenbuchse (mm)	6,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Videotext								
Megatext / TOP / FLOF	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+
512Seiten / 69 Unterseitenspeicher	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Netzteil								
Stand by 1W (Öko-Netzteil)	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Stand by (Timer , Radiomode)	+	+	+	+	+	+	+	+
Netzspannung 230V	+	+	+	+	+	+	+	+
Betriebsleistungsaufnahme	130	130	120	120	120	100	130	100
Maße / Gewicht								
Abmessungen (BxHxT) in cm	79 x 58 x 57	66 x 66 x 49	87 x 49 x 49	81 xs 57 x 48	73 x 52 x 45	66 x 46 x 47	85 x 67 x 54	68 x 55 x 50
Gewicht in kg	47	43	36	35	30	25	40	25
Ausrüstung (optional)								
SAT / ADR / VGA	o/o/+	o/o/+	o/o/+	o/o/+	o/o/+	o/o/+	o/o/+	o/o/+

+ vorhanden; - nicht vorhanden; o optional



www.technisat.de

TechniSat











Ergänzung zur Bedienungsanleitung TV-Serie 5000 (100Hz)


(ab Software 51.03 bzw 52.03)

Zur Verbesserung der Gebrauchswerteigenschaften von 100Hz-TechniSat-Fernsehgeräten werden optional folgende Änderungen in der Gerätebedienung wirksam:

1. Autostart

Das Fernsehgerät schaltet sich automatisch aus dem Bereitschaftszustand ein, wenn ein über ein (voll beschaltetes) SCART-Kabel angeschlossenes Gerät (z. B. SAT-Receiver, Videorekorder, DVD-Player) eingeschaltet wird und eine Schaltspannung an die SCART-Buchse1 / Kontakt 8 liefert. Diese Funktion wird folgendermaßen aktiviert:

- ➔ Mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **AV Konfiguration** markieren und mit  aufrufen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Autostart** markieren
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Autostart** auf **EIN** stellen und mit  speichern
- ➔ Mit der Taste  das Menü abschalten

Die Rückschaltung des TV-Gerätes in Bereitschaft ist nur mit der  -Taste der Fernbedienung möglich.

*Tip: Bei einer Schaltspannung von 12V geht das TV-Gerät aus der Bereitschaft in den Betriebszustand.
Bei einer Schaltspannung von 6V (z. B. bei der Wiedergabe einer anamorphen DVD) wird zusätzlich durch eine TV-interne Automatik eine unverzerrte Bildwiedergabe gewährleistet.*













2. Front-Audioeingang

Die beiden Cinchbuchsen des Front-Audioeinganges sind auch bei fehlendem Videosignal an der Front-Videobuchse in der AV-Stellung **FRONT** nicht gemutet. Hierdurch kann das TV-Gerät zusätzlich als Audioverstärker (Tonendstufe) benutzt werden.


In dieser Funktion ist es auch möglich, die Bildröhre vollständig abzuschalten, so dass die Stromaufnahme des TV-Gerätes wesentlich verringert wird.


Der Front-Audioeingang wird folgendermaßen aktiviert:


- ➔ Mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **AV Konfiguration** markieren und mit  aufrufen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Front** markieren
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Front** auf **EIN** stellen und mit  speichern
- ➔ Mit der Taste  das Menü abschalten


Tip: Mit der Taste  kann nun die Bildröhre abgeschaltet werden.


3. Anwahl der AV-Plätze und VGA (Seite 18)


Direkt-Anwahl: Drücken der Taste  blendet für einige Sekunden **EXT-** ein.
Durch Eingabe einer Ziffer 1...5 der Fernbedienung wird ein AV-Platz bzw. VGA direkt eingeschaltet.





EC1 =  + Ziffer 1

EC2 =  + Ziffer 2

FRONT =  + Ziffer 3

EC2-SVHS =  + Ziffer 4

VGA =  + Ziffer 5

Anwahl über   : Mit den Tasten   lassen sich die o. g. Plätze auch durch Weiterschalten anwählen. Die Plätze liegen dann unterhalb Programmplatz 1.














4. Raumklang speicherbar (S. 9)

Der Menüpunkt **Raumklang** im Menü **Toneinstellungen** kann mit den Tasten   auf **EIN** geschaltet und mit  gespeichert werden.

5. Mono senderbezogen speicherbar (S.10 / 11)

Zur Vermeidung einer gestörten Tonwiedergabe bei Stereosendungen infolge mangelhaft eingestellter Kabelanlagen oder bei schlechtem terrestrischen Empfang kann für die gestörten Sender eine monofone Tonwiedergabe gespeichert werden.

Die Aktivierung erfolgt über den Menüpunkt „Audiomode“ im Programmiermenü des ausgewählten Senders:

- ➔ Mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Programme** markieren und mit  aufrufen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Programme einstellen** markieren und mit  aufrufen
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Audiomodus** markieren
- ➔ Mit den Tasten   den Menüpunkt **Audiomodus** auf **MONO** stellen und mit  speichern
- ➔ Mit der Taste  das Menü abschalten





*Tip: Bei **AUTO** (Auslieferungszustand) wird die vom Sender vorgegebene Betriebsart (mono, stereo, Zweikanalton) automatisch eingestellt.*


*Die Einstellung des Menüpunktes **Audiomode** ist nicht bei Satellitensendern möglich. Hier erfolgt die Einstellung im Sender-Programmieren durch Wahl des **Audiotyps** (S.12).*

Ein- / Ausschalten des TV-Gerätes


- Zum Ein- oder Ausschalten die
- ➔ **Netztaste** an der Front des TV-Gerätes drücken

- Zum Einschalten aus dem Bereitschaftszustand
- ➔ die Taste  der Fernbedienung **oder**



- ➔ die Tasten  der Fernbedienung **oder**
- ➔ die **Zifferntasten 0 bis 9** drücken

- Zum Ausschalten in den Bereitschaftszustand
- ➔ die Taste  der Fernbedienung drücken

Senderwahl mit der Fernbedienung

- ➔ Drücken der Tasten  wählt einen neuen Sender
- ➔ Durch Eingabe einer **Ziffer bzw. Ziffernfolge** wird ein neuer Sender direkt gewählt

Senderwahl über die Senderliste

- ➔ Drücken der Taste  ruft die Senderliste auf
- ➔ Mit den Tasten  einen neuen Sender wählen
- mit der Taste  bestätigen


Wechsel-Taste zum letzten Sender / AV-Platz

- ➔ Drücken der Wechsel-Taste  schaltet auf den zuletzt gewählten Sender / AV-Platz




Lautstärke ändern

- ➔ Mit den Tasten  lässt sich die Lautstärke der eingebauten Lautsprecher ändern


Ton aus (Mute)

- ➔ Drücken der Taste  schaltet den Ton aus oder ein





Tonwiedergabe wählen

- ➔ Drücken der Taste  wählt den Status der Tonwiedergabe **Stereo/Mono/Dual**
- ➔ Bei terr. Stereosendungen kann mit der Taste  zwischen Stereo und Mono gewählt werden
- ➔ Bei Zweikanalton-Sendungen (Dual) wird mit der Taste  zwischen Tonkanal A und B umgeschaltet




Videotext

- ➔ Drücken der Taste  ruft Videotext auf
- Mit den Tasten **0 - 9** die **Seitenzahl dreistellig** eingeben.


Seitenwahl bei TOP-Videotext

- ➔ **Rote Taste**  blättert eine Seite rückwärts
- ➔ **Grüne Taste**  blättert eine Seite vorwärts
- ➔ **Gelbe Taste**  wählt die Videotext-Gruppe, die in der untersten Zeile im gelben Kasten steht
- ➔ **Blaue Taste**  wählt den Videotext-Block, der in der untersten Zeile im blauen Kasten steht

Videotext-Unterseiten

- ➔ Drücken der Taste  aktiviert den Unterseiten speicher und die Unterseiten werden eingelesen
- ➔ Drücken der Taste  zeigt sofort die gewählte Unterseite an
- ➔ Durch Drücken der Taste  wird der Unterseitenmodus verlassen


Videotext-Zusatzfunktionen

- ➔ Drücken der Taste  schaltet die farbigen Tasten in eine zweite Videotext-Bedienebene um, die vier Zusatzfunktionen ermöglicht


1. Blättern von Unterseiten anhalten

- ➔ Drücken der roten Taste  stoppt das Weiterblättern von Unterseiten oder gibt es wieder frei


2. Textseiten vergrößern

- ➔ Drücken der grünen Taste  vergrößert die obere oder untere Hälfte der Videotextseite

3. Verdeckte Informationen anzeigen

- ➔ Drücken der gelben Taste  macht verdeckte Informationen (z.B. Rätsellösungen, VPS-Zeiten) sichtbar oder wieder unsichtbar

4. TV- Bild einblenden ohne Videotext zu verlassen


- ➔ Drücken der blauen Taste  blendet das TV-Bild ein oder wieder aus

Verlassen des Videotextes

- ➔ Durch Drücken der Taste  wird der Videotext verlassen.

Kurzanleitung 100Hz-Fernsehgeräte

* **Zoom** (nur bei 16:9-Geräten möglich)

- ➔ Drücken der grünen Taste  vergrößert das gesendete Bild um 33%


* **Panorama** (nur bei 16:9-Geräten möglich)

- ➔ Drücken der Taste  verbreitert das gesendete Bild um 33%


Standbild

- ➔ Drücken der Taste  hält das Fernsehbild an oder gibt die laufende Sendung wieder frei


Aktivieren der AV / VGA-Eingänge

- ➔ Drücken der Taste  und danach eine Zifferntaste 1...5 schaltet auf die verschiedenen AV-Eingänge:
EC1 - EC2 - FRONT - EC2 - SVHS - VGA

Tip anzeigen

- ➔ Drücken der gelben Taste  blendet eine Hilfetafel ein oder aus


Uhrzeit einblenden

- ➔ Drücken der blauen Taste  blendet u. a. die Uhrzeit ein

Tastenfunktionen der Fernbedienung



Achtung! Nach jedem Batteriewechsel die Taste  rechts unten drücken!



640 x 480

TechniSat-TV